

Системы направляющих

Разнообразие, вызывающее восторг



Все наши направляющие отличает плавное скольжение деревянных ящиков различных типов, а характерной особенностью MOVENTO является также и полная синхронизация хода каретки и направляющей. Наши направляющие можно устанавливать в мебели любого назначения, так как их эксплуатационные свойства придают этой мебели высокий уровень функциональности и комфорта

- BLUMOTION – для мягкого и бесшумного закрывания
- SERVO-DRIVE обеспечивает необычайный комфорт движения. Достаточно слегка коснуться фасада, чтобы он открылся. А BLUMOTION обеспечит мягкое и бесшумное закрывание
- TIP-ON для фасадов без ручек, теперь интегрирован в MOVENTO

- Широкий ассортимент изделий предлагает множество вариантов применения
- Высокая стабильность и незначительные показатели провисания
- Качество на весь срок службы мебели

MOVENTO



Эволюция движения

Направляющие MOVENTO обеспечат синхронизированное плавное скольжение, регулировку фасада в четырех плоскостях и динамическую нагрузку ящиков 40 кг и 60 кг в сочетании с высокой стабильностью и незначительными показателями провисания

TANDEM



Плавное скольжение. Функциональность. Универсальность.

Направляющие TANDEM гарантируют высочайший уровень комфорта при эксплуатации мебели в различных жилых помещениях. В широком ассортименте TANDEM найдется оригинальное решение для любой конструкции


STANDARD



Просто. Проверено. Экономично.

STANDARD – это хорошо зарекомендовавшие себя роликовые направляющие и испытанная технология. Небольшого числа компонентов достаточно, чтобы охватить обширную программу поставок


► MOVENTO



Фотография

► MOVENTO	458
►► Обзор	459
►► Аксессуары	464
►► Крепление направляющих к корпусу	470
►► Монтаж, демонтаж и регулировка	471

► TANDEM



Фотография

► TANDEM	472
►► Обзор	473
►► Аксессуары	494
►► Крепление направляющих к корпусу	500
►► Монтаж, демонтаж и регулировка	502

► SERVO-DRIVE для MOVENTO/TANDEM



Фотография

► SERVO-DRIVE для MOVENTO/TANDEM	504
►► Обзор	505
►► Аксессуары	536
►► Монтаж, демонтаж и регулировка	538


► STANDARD



Фотография

► STANDARD	546
►► Обзор	547
►► Аксессуары	552
►► Крепление направляющих к корпусу	556
►► Монтаж, демонтаж и регулировка	557

Эволюция движения



Perfecting motion – этот девиз является для нас стимулом к разработке новых изделий. Направляющие **MOVENTO** – это значительный шаг вперед в этом направлении. Синхронизированное скольжение направляющих, новые возможности регулировки, высокая стабильность и незначительные показатели провисания отличают наши новые направляющие.



Синхронизированное плавное скольжение направляющих
Износостойкие пластиковые ролики в каретке и синхронизация хода направляющей к ящику и каретки обеспечивают плавное движение ящика



Регулировка в четырех плоскостях
Новые направляющие MOVENTO позволяют осуществлять регулировку не только по высоте и наклону, но и по ширине и глубине. Быстро, просто и без инструмента



Высокая нагрузка и стабильность
В ассортименте имеются направляющие MOVENTO с нагрузкой 40 и 60 кг. Наши направляющие покоряют высокой стабильностью и незначительными показателями провисания



Фасады без ручек
Благодаря нашим технологиям открывания SERVO-DRIVE или TIP-ON даже мебель без ручек не является препятствием для использования направляющих MOVENTO

BLUMOTION inside

Независимо от размера и веса ящика и от того, с какой силой он закрывается, BLUMOTION адаптируется под соответствующие условия и всегда гарантирует мягкое и бесшумное закрытие

SERVO-DRIVE inside

BLUMOTION можно сочетать с нашей электрической системой открывания SERVO-DRIVE. Мебель открывается, если слегка коснуться фасада, и закрывается мягко и бесшумно

TIP-ON inside


Благодаря нашей механической системе TIP-ON фасады без ручек открываются легким нажатием, а чтобы закрыть ящик, достаточно прижать фасад рукой

▶ MOVENTO

		BLUMOTION inside	SERVO-DRIVE inside	TIP-ON inside		
▶▶ С замками – полное выдвижение						
	MOVENTO с BLUMOTION – 760H/766H				 	
	460					
	MOVENTO с TIP-ON – 760H/766H				 	
	462					

■ встроен ○ дополнительно - не возможно

a ▶▶ Аксессуары

	Регулировка по глубине	464	Саморезы и евроинты	468
	Комплект бокового стабилизатора	464	Сверло с ограничителем	468
	Продольный релинг с держателем релинга	465	Амортизаторы	468
	Задний держатель	465	Отвертки	469
	Угловой держатель	466		
	Штанга под раскрой	466		
	Система фиксации	467		

Фотография

И ▶▶ Крепление направляющих к корпусу

	Направляющая к корпусу 760H – 40 кг	470
	Направляющая к корпусу 766H – 60 кг	470

A B


⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕

⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕

⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕

Фотография

И ▶▶ Монтаж, демонтаж и регулировка

	Замок	471
	Регулировка	471
	Установка и снятие ящика	471

Фотография

Фотография

Фотография

Фотография

Фотография

Фотография

Фотография

Фотография

Фотография

Фотография

Фотография

Фотография

Фотография

Фотография

Фотография

Фотография

Фотография

Фотография

Фотография

Фотография

Фотография

Фотография

Фотография

Фотография

Фотография

Фотография

Фотография

И Информация

Используйте бесплатный сервис, программу **DYNALOG limited** на прилагаемом DVD!

- DYNAPLAN – проектирование корпусов с проверкой на столкновение и возможностью выбора фурнитуры
- DYNACAT – электронный каталог продукции и экспорт данных CAD (dxf, dwg, igs, sat, wrl, x_t, jpg)
- DYNASHOP – корзина и заказ фурнитуры




И Пиктограммы

	Только по запросу		С замками
	Аксессуары		Динамическая нагрузка в кг
	Общая информация		Проектирование
	Ящик		Раскрой
	Внутренний ящик		Обработка
	Полное выдвижение		Монтаж, демонтаж и регулировка

Системы направляющих

► MOVENTO

►► С замками – полное выдвижение




MOVENTO с BLUMOTION – 760H/766H



- Скрытые направляющие полного выдвижения с интегрированным **BLUMOTION** для мягкого и бесшумного закрывания
- Синхронизированное плавное скольжение направляющих
- BLUMATIC – механизм самозакрывания
- Регулировка по высоте, ширине и наклону без инструмента
- Дополнительно регулировка по глубине без инструмента
- Компенсация погрешности по ширине и глубине

Необходимое пространство




NL Номинальная длина

Информация для заказа


1	Направляющие левая/правая		
			
Номинальная длина NL	40 кг	60 кг	
250 мм	760H2500B		
270 мм	760H2700B		
300 мм	760H3000B		
320 мм	760H3200B		
350 мм	760H3500B		
380 мм	760H3800B		
400 мм	760H4000B		
420 мм	760H4200B		
450 мм	760H4500B	766H4500B	
480 мм	760H4800B		
500 мм	760H5000B	766H5000B	
520 мм	760H5200B	766H5200B	
550 мм	760H5500B	766H5500B	
580 мм		766H5800B	
600 мм	760H6000B	766H6000B	
650 мм		766H6500B	
700 мм		766H7000B	
750 мм		766H7500B	


3	Замок, левый/правый		
	Материал	Цвета	№ арт.
	Пластмасса/сталь	Оранжевый	T51.7601
	Заказывать левый/правый		

Аксессуары			
4	Регулировка по глубине левая/правая		
	Материал	Цвета	№ арт.
	Пластмасса	RAL 7037 темно-серый	298.7600
	Используется только для вкладных конструкций		
	SERVO-DRIVE–со встроенным амортизатором		
	Подходит для T51.7601		

12	Комплект бокового стабилизатора		
	Номинальная длина NL		№ арт.
	До 400 мм		ZS7.400MU
	До 600 мм		ZS7.600MU
	До 750 мм		ZS7.750MU
	Под раскрой, подходит для ширины корпуса KB 1400 мм		

Ящик






MOVENTO с BLUMOTION – 760H/766H

Проектирование


Необходимое пространство в корпусе

* См. Крепление направляющих к корпусу




Ящик/внутренний ящик

SKW Внутренняя ширина ящика
LW Внутренняя ширина корпуса




Ящик

SKL Длина ящика
NL Номинальная длина
* Дополнительно + 12 мм с боковым стабилизатором



Внутренний ящик

ISKL Длина внутреннего ящика
SKL Длина ящика
NL Номинальная длина
* Дополнительно + 3 мм с регулировкой по глубине




Позиция крепления направляющих к корпусу

Направляющая к корпусу 760H – 40 кг


Номинальная длина NL (мм)

250, 270	
300 - 350	
380 - 520	
550, 600	

Обработка ящиков



Пользуйтесь шаблоном для сверления T65.1000.02



Пользуйтесь шаблоном для сверления T65.1000.02

Направляющая к корпусу 766H – 60 кг

Номинальная длина NL (мм)

450	
500 - 600	
650 - 750	

Указание

** Ограничение регулировки по ширине при толщине боковины ящика 16 мм и соответственно при полном использовании внутренней ширины ящика


Дополнительная информация

Обзор – MOVENTO	459
Обзор – SERVO-DRIVE для MOVENTO/TANDEM	505
Обзор – ORGA-LINE для MOVENTO/TANDEM	583
Аксессуары	464
Крепление направляющих к корпусу	470
Монтаж, демонтаж и регулировка	471
Обзор – приспособления	605
Доп. техническая информация	684

Системы направляющих

► MOVENTO

►► С замками – полное выдвижение




MOVENTO с TIP-ON – 760H/766H



- Полное выдвижение со скрытыми направляющими со встроенной механической системой открывания **TIP-ON**
- Синхронизированное плавное скольжение направляющих
- Регулировка по высоте, ширине и наклону без инструмента
- Встроенная регулировка по глубине без инструмента
- Компенсация погрешности по ширине и глубине
- Можно использовать с боковым стабилизатором для MOVENTO

Необходимое пространство



NL Номинальная длина

Информация для заказа

1	Направляющие левая/правая		
Номинальная длина NL	40 кг	60 кг	
250 мм	760H2500T		
270 мм	760H2700T		
300 мм	760H3000T		
320 мм	760H3200T		
350 мм	760H3500T		
380 мм	760H3800T		
400 мм	760H4000T		
420 мм	760H4200T		
450 мм	760H4500T	766H4500T	
480 мм	760H4800T		
500 мм	760H5000T	766H5000T	
520 мм	760H5200T	766H5200T	
550 мм	760H5500T	766H5500T	
580 мм		766H5800T	
600 мм	760H6000T	766H6000T	
650 мм		766H6500T	
700 мм		766H7000T	
750 мм		766H7500T	


Путь выталкивания при нагрузке или при соответствующей регулировке может варьироваться!

3	Замок, левый/правый		
	Материал	Цвета	№ арт.
	Пластмасса/сталь	Оранжевый	T51.7601
	Заказывать левый/правый		


Аксессуары			
6b	TIP-ON - шестерни синхронизатора, комплект		
	Материал	Цвета	№ арт.
	Пластмасса	RAL 7037 темно-серый	T57.7400

6c	TIP-ON – вал синхронизатора		
	Материал	Конструкция	№ арт.
	Алюминий	Круглый	ZST.1137W
	Под раскрой, 1137 мм, подходит для ширины корпуса KB 1400 мм		
	Раскрой	Внутр. ширина корпуса LW - 229 мм	


Ящик



Область срабатывания



Пример: 4-сторонний ящик с синхронизатором 760H, номинальная длина NL 500 мм




MOVENTO с TIP-ON – 760H/766H

Проектирование


Необходимое пространство в корпусе

* См. Крепление направляющих к корпусу




Ящик/внутренний ящик

SKW Внутренняя ширина ящика
LW Внутренняя ширина корпуса




Ящик

SKL Длина ящика
NL Номинальная длина
* Дополнительно + 12 мм с боковым стабилизатором



Внутренний ящик

ISKL Длина внутреннего ящика
SKL Длина ящика
NL Номинальная длина




Позиция крепления направляющих к корпусу

Направляющая к корпусу 760H – 40 кг


Номинальная длина NL (мм)

250, 270	
300 - 350	
380 - 520	
550, 600	

Обработка ящиков



Пользуйтесь шаблоном для сверления T65.1000.02



Пользуйтесь шаблоном для сверления T65.1000.02

Направляющая к корпусу 766H – 60 кг

Номинальная длина NL (мм)

450	
500 - 600	
650 - 750	

Указание


** Ограничение регулировки по ширине при толщине боковины ящика 16 мм и соответственно при полном использовании внутренней ширины ящика

Дополнительная информация

Обзор – MOVENTO	459
Обзор – ORGA-LINE для MOVENTO/TANDEM	583
Аксессуары	464
Крепление направляющих к корпусу	470
Монтаж, демонтаж и регулировка	471
Обзор – приспособления	605
Доп. техническая информация	684

- MOVENTO
- Аксессуары



Регулировка по глубине




- Используется только для вкладных конструкций
- SERVO-DRIVE – со встроенным амортизатором
- Подходит для T51.7601
- Левый/правый
- Материал: пластмасса, RAL 7037 темно-серый

Регулировка по глубине	№ арт. 298.7600
------------------------	---------------------------


Монтаж



Четырехсторонний ящик




Трехсторонний ящик



Регулировка по глубине
± 2 мм

Комплект бокового стабилизатора



- Используется с MOVENTO с BLUMOTION и MOVENTO с TIP-ON
- Под раскрой
- Для ширины корпуса KB 1400 мм
- Материал: пластмасса, RAL 7037 темно-серый

Номинальная длина NL	№ арт.
До 400 мм	ZS7.400MU
До 600 мм	ZS7.600MU
До 750 мм	ZS7.750MU


Раскрой

- | | |
|---|-----------------------------------|
| 1 | Внутр. ширина корпуса LW - 295 мм |
| 2 | Номинальная длина NL + 10 мм |

Проектирование


Необходимое пространство в корпусе

- * См. Крепление направляющих к корпусу




Ящик

- SKL Длина ящика
- NL Номинальная длина
- * Дополнительно + 12 мм с боковым стабилизатором



Продольный рельс с держателем рельса



- Материал: алюминий, хромированный


NL (мм)	№ арт.	NL (мм)	№ арт.
400	ZRE.363A.ID	550	ZRE.513A.ID
450	ZRE.413A.ID	580	ZRE.543A.ID
480	ZRE.443A.ID	600	ZRE.563A.ID
500	ZRE.463A.ID	650	ZRE.613A.ID
520	ZRE.483A.ID		

Номинальная длина NL


Проектирование

Необходимое пространство в корпусе


* См. Крепление направляющих к корпусу




* См. Крепление направляющих к корпусу



Монтаж




Монтаж



Демонтаж


Задний держатель



- Материал: пластмасса, прозрачный


	№ арт.
Задний держатель	T51.7000.01

Монтаж



- MOVENTO
- Аксессуары

Угловой держатель




- Материал: пластмасса, RAL 7037 темно-серый

Угловой держатель	№ арт.
Двойной	ZTU.00Z0
Тройной	ZTU.00D0

Проектирование


Необходимое пространство в корпусе с двойным релингом

* См. Крепление направляющих к корпусу




Необходимое пространство в корпусе с тройным релингом


* См. Крепление направляющих к корпусу



Установочные размеры угловых держателей



Штанга под раскрой




- Под раскрой, 1094 мм
- Для ширины корпуса KB 1200 мм
- Материал: алюминий, хромированный

Штанга под раскрой	№ арт.
Штанга под раскрой	ZRG.1094U

Раскрой

Ширина корпуса KB - 106 мм
Номинальная длина NL - 64 мм

Система фиксации






- Материал: пластмасса, прозрачный

	№ арт.
Система фиксации	295.5600

Проектирование

Выдвижная галерея

TL Длина галереи
 NL Номинальная длина
 [1] Задний держатель



Номинальная длина NL (мм)	X (мм)		
	760H	766H	-
250	77	-	-
270	72	-	-
300	72	-	-
320	72	-	-
350	72	-	-
380	72	-	-
400	72	-	-
420	72	-	-
450	72	72	-
480	72	-	-
500	72	72	-
520	72	72	-
550	72	72	-
580	-	72	-
600	72	72	-
650	-	72	-
700	-	72	-
750	-	72	-


Системы направляющих

a

- MOVENTO
- Аксессуары

Саморезы

Ø 3.5 мм




- Ø 3.5 мм
- Материал: сталь, никелированный

Длина (X)	№ арт.
15 мм	609.1500
17 мм	609.1700

Евровинты

Ø 6.0 мм




- Ø 6 мм
- Диаметр сверления Ø 5 мм
- Материал: сталь, никелированный

Длина (X)	№ арт.
10 мм	661.1000.HG
11.5 мм	661.1150.HG
13 мм	661.1300.HG
14.5 мм	661.1450.HG
20 мм	661.2000.HG

Специальный евровинт

Ø 6.0 мм



- Ø 6 мм
- Диаметр сверления Ø 5 мм
- Материал: сталь, никелированный

Длина (X)	№ арт.
11.5 мм	662.1150.HG
13 мм	662.1300.HG
14.5 мм	662.1450.HG


Сверло с ограничителем



- Ø 2.7 мм, длина сверла 70 мм
- Для предварительного сверления под саморезы Ø 3.5 мм
- Глубина сверления до 8 мм
- Материал: каленая сталь

	№ арт.
Сверло с ограничителем	M01.ZZ03
Запасное сверло	M01.ZZB3


Самоклеящийся амортизатор



- Для смягчения удара
- Материал: пластмасса, прозрачный

	№ арт.
Самоклеящийся амортизатор	993.710


Врезной амортизатор



- Для смягчения удара
- Зазор между фасадом и корпусом 2 мм
- Состоит из двух частей
- Материал: пластмасса, RAL 9006 серый металлик

	№ арт.
Врезной амортизатор	993.706


Отвертка крестовая



- PZ (Pozi = позидрайв) размер 2
- Длина без рукоятки 100 мм
- Длина отвертки 200 мм
- Ручка оранжевого цвета с логотипом "Blum"
- Материал: пластмасса/сталь, черный/оранжевый

	№ арт.
Отвертка крестовая	303.756.1

Отвертка под шлиц




- Шлиц, размер 1.0 x 5.5 мм
- Длина без рукоятки 125 мм
- Длина отвертки 225 мм
- Ручка оранжевого цвета с логотипом "Blum"
- Материал: пластмасса/сталь, черный/оранжевый

	№ арт.
Отвертка под шлиц	314.928.1

► MOVENTO

►► Крепление направляющих к корпусу

Направляющая к корпусу 760H – 40 кг




Крепление к корпусу

A Саморез Ø 3.5 x 15 мм, № арт. 609.1500

B Евровинт, № арт. 661.1450.HG

Самая последняя позиция крепления обеспечивает оптимальную стабильность

Направляющая к корпусу 766H – 60 кг





Крепление к корпусу

A Саморез Ø 3.5 x 15 мм, № арт. 609.1500

B Евровинт, № арт. 661.1450.HG

Самая последняя позиция крепления обеспечивает оптимальную стабильность


Сборка корпуса




Если Вы устанавливаете направляющие до сборки корпуса, необходимо сместить позицию крепления направляющей на основе допусков к корпусу мин. на 1 мм с 38 мм до 39 мм!




Замок



Четырехсторонний ящик




Трехсторонний ящик




Внутренний ящик

Регулировка




Регулировка по ширине
С двух сторон на замках ± 1.5 мм

Ограничение регулировки по ширине при толщине боковины ящика 16 мм и соответственно при полном использовании внутренней ширины ящика




Регулировка по ширине
Корректировка с помощью механизма, расположенного на правой направляющей сзади


Регулировка




Регулировка по высоте
+ 3 мм



Регулировка наклона




Регулировка по глубине
Регулировкой по глубине
298.7600
 ± 2 мм





Регулировка по глубине
С TIP-ON
- 1/+ 2 мм


Установка и снятие ящика



Установка



Снятие



Плавное скольжение. Функциональность. Универсальность.



Направляющие TANDEM обеспечивают плавное скольжение деревянных ящиков при эксплуатации мебели в различных жилых помещениях. В широком ассортименте TANDEM найдется оригинальное решение для любой конструкции.



Разнообразие

Широкий спектр номинальных длин, классы нагрузки 30 и 50 кг, частичное и полное выдвижение ящиков – это многообразие позволяет найти решение для любой ситуации



Плавное скольжение – TANDEM

Плавное скольжение, мягкие позволяют направляющих и износостойкие пластиковые валики – вот уже многие годы это очаровывает пользователей мебели во всем мире



Стабильность

Незначительные показатели провисания позволяют устанавливать ящики непосредственно у пола. Дополнительный боковой стабилизатор в широких ящиках обеспечивает стабильное и согласованное движение направляющих



С замками и фиксаторами

Крепление с помощью замков позволяют очень просто и быстро устанавливать и снимать ящики. Монтаж с помощью фиксаторов также производится быстро и без лишних усилий

BLUMOTION

inside

Независимо от размера и веса ящика и от того, с какой силой он закрывается, BLUMOTION адаптируется под соответствующие условия и всегда гарантирует мягкое и бесшумное закрытие

SERVO-DRIVE

inside


BLUMOTION можно сочетать с нашей электрической системой открывания SERVO-DRIVE. Мебель открывается, если слегка коснуться фасада, и закрывается мягко и бесшумно

TIP-ON

inside

Благодаря нашей механической системе TIP-ON фасады без ручек открываются легким нажатием, а чтобы закрыть ящик, достаточно прижать фасад рукой

▶ TANDEM



Фотография

▶▶ Обзор – направляющие

474

а ▶▶ Аксессуары



Фотография

Комплект бокового стабилизатора для ящиков полного выдвижения

494

Комплект бокового стабилизатора для ящиков частичного выдвижения

494

Продольный релинг с держателем релинга

495

Фасадный эксцентрик

495

POSISTOP

496

Задний держатель

496

Угловой держатель

497

Штанга под раскрой

497

Система фиксации

498

Саморезы и евровинты

499

Сверло с ограничителем

499


Амортизаторы

499

Отвертки

498

И ▶▶ Крепление направляющих к корпусу



Фотография

Направляющая к корпусу 560H – 30 кг

500

Направляющая к корпусу 566H – 50 кг

500

Направляющая к корпусу 560H – 30 кг – монтаж ко дну корпуса

500

Направляющая к корпусу 550H – 30 кг

500

Направляющая к корпусу 561H – 30 кг

501

Направляющая к корпусу 551H – 30 кг

501

И ▶▶ Монтаж, демонтаж и регулировка



Фотография

Замок

502

Регулировка

502

Регулировка по высоте (561H/551H)

502

Установка и снятие ящика

502



И Пиктограммы

	Только по запросу
	Аксессуары
	Общая информация
	Ящик
	Внутренний ящик
	Полное выдвижение
	Частичное выдвижение
	С замками
	С фиксаторами
	Динамическая нагрузка в кг
	Проектирование
	Раскрой
	Обработка

	Монтаж, демонтаж и регулировка
--	--------------------------------

- TANDEM
- Обзор – направляющие

С замками



		BLUMOTION – inside	SERVO-DRIVE inside	TIP-ON inside		
►► С замками – полное выдвижение						
	TANDEM plus BLUMOTION – 560H/566H 476	■	○	-		
	TANDEM plus – 560H/566H 478	-	-	○		
	TANDEM plus BLUMOTION – 560H – монтаж ко дну корпуса 480	■	○	-		
►► С замками – частичное выдвижение						
	TANDEM BLUMOTION – 550H 482	■	○	-		
	TANDEM – 550H 484	-	-	○		
■	встроен	○	дополнительно	-	не возможно	

■ встроен ○ дополнительно - не возможно

Разнообразие, вызывающее восторг



С фиксаторами

		BLUMOTION inside	SERVO-DRIVE inside	TIP-ON inside	
▶▶ С фиксаторами – полное выдвижение					
	TANDEM plus BLUMOTION – 561H 486	■	○	-	
	TANDEM plus – 561H 488	-	-	○	
▶▶ С фиксаторами – частичное выдвижение					
	TANDEM BLUMOTION – 551H 490	■	○	-	
	TANDEM – 551H 492	-	-	○	
■ встроен ○ дополнительно - не возможно					



И Информация

Используйте бесплатный сервис, программу **DYNALOG limited** на прилагаемом DVD!


- DYNAPLAN – проектирование корпусов с проверкой на столкновение и возможностью выбора фурнитуры
- DYNACAT – электронный каталог продукции и экспорт данных CAD (dxf, dwg, igs, sat, wrl, x_t, jpg)
- DYNASHOP – корзина и заказ фурнитуры



Системы направляющих

► TANDEM

►► С замками – полное выдвижение




TANDEM plus BLUMOTION – 560H/566H



- Скрытые направляющие TANDEM полного выдвижения с интегрированным **BLUMOTION** для мягкого и бесшумного закрывания
- TANDEM inside – для плавного хода на весь срок службы мебели
- Подходит для использован. с SERVO-DRIVE – систему открывания с электрическим приводом
- Регулировка по высоте без инструмента с помощью замков
- Встроенная регулировка наклона фасада без инструмента
- Компенсация погрешности по ширине и глубине

Необходимое пространство



NL Номинальная длина

Информация для заказа

1	Направляющие левая/правая		
Номинальная длина NL	30 кг	50 кг	
250 мм	560H2500B		
270 мм	560H2700B		
300 мм	560H3000B		
320 мм	560H3200B		
350 мм	560H3500B		
380 мм	560H3800B		
400 мм	560H4000B		
420 мм	560H4200B		
450 мм	560H4500B	566H4500B01	
480 мм	560H4800B		
500 мм	560H5000B	566H5000B01	
520 мм	560H5200B	566H5200B01	
550 мм	560H5500B	566H5500B01	
580 мм		566H5800B01	
600 мм	560H6000B	566H6000B01	
650 мм		566H6500B01	
700 мм		566H7000B01	
750 мм		566H7500B01	

3	Замок, левый/правый		
	Материал	Цвета	№ арт.
	Пластмасса/цинк	Оранжевый	T51.1700.04
	Заказывать левый/правый		


a	Аксессуары		
5	POSISTOP		
	Материал	Цвета	№ арт.
	Пластмасса	RAL 7037 темно-серый	298.5500
	Упор по глубине		

4	Фасадный эксцентрик		
	Материал	Цвета	№ арт.
	Пластмасса	Прозрачный	295.1000


12	Комплект бокового стабилизатора для ящиков полного выдвижения	
	Номинальная длина NL	№ арт.
	До 410 мм	ZST.410TV
	До 600 мм	ZST.600TV
	До 750 мм	ZST.750TV
	Под раскрой, подходит для ширины корпуса KB 1400 мм	




Ящик



Внутренний ящик






TANDEM plus BLUMOTION – 560H/566H

Проектирование


Необходимое пространство в корпусе

* + 3 мм с боковым стабилизатором




Ящик/внутренний ящик

SKW Внутренняя ширина ящика
LW Внутренняя ширина корпуса




Ящик

SKL Длина ящика
NL Номинальная длина
* Дополнительно + 12 мм с боковым стабилизатором



Внутренний ящик

ISKL Длина внутреннего ящика
SKL Длина ящика
NL Номинальная длина
* Дополнительно + 2 мм с POSISTOP




Позиция крепления направляющих к корпусу


Номинальная длина NL (мм)

250, 270	
300, 320	
350, 380	
400, 420	
450, 480	
500 - 550	
580, 600	
650 - 750	
	64 64 14 32 9 224 37

Обработка ящиков



Пользуйтесь шаблоном для сверления T65.1000.02



Пользуйтесь шаблоном для сверления T65.1000.02


Дополнительная информация

Обзор – TANDEM	473
Обзор – SERVO-DRIVE для MOVENTO/TANDEM	505
Обзор – ORGA-LINE для MOVENTO/TANDEM	583
Аксессуары	494
Крепление направляющих к корпусу	500
Монтаж, демонтаж и регулировка	502
Обзор – приспособления	605
Доп. техническая информация	684

Системы направляющих

► TANDEM

►► С замками – полное выдвижение




TANDEM plus – 560H/566H



- Полное выдвижение скрытых направляющих TANDEM со встроенным механизмом самозакрывания **BLUMATIC**
- TANDEM inside – для плавного хода на весь срок службы мебели
- Можно использовать с механической системой открывания TIP-ON
- Регулировка по высоте без инструмента с помощью замков
- Встроенная регулировка наклона фасада без инструмента
- Компенсация погрешности по ширине и глубине

Необходимое пространство



NL Номинальная длина

Информация для заказа

1	Направляющие левая/правая		
Номинальная длина NL	30 кг	50 кг	
250 мм	560H2500C		
270 мм	560H2700C		
300 мм	560H3000C		
320 мм	560H3200C		
350 мм	560H3500C		
380 мм	560H3800C		
400 мм	560H4000C		
420 мм	560H4200C		
450 мм	560H4500C	566H4500C01	
480 мм	560H4800C		
500 мм	560H5000C	566H5000C01	
520 мм	560H5200C	566H5200C01	
550 мм	560H5500C	566H5500C01	
580 мм		566H5800C01	
600 мм	560H6000C	566H6000C01	
650 мм		566H6500C01	
700 мм		566H7000C01	
750 мм		566H7500C01	

Путь выталкивания при нагрузке или при соответствующей регулировке может варьироваться!

3	Замок, левый/правый		
	Материал	Цвета	№ арт.
	Пластмасса/цинк	Оранжевый	T51.1700.04
	Заказывать левый/правый		


a	Аксессуары		
4	Фасадный эксцентрик		
	Материал	Цвета	№ арт.
	Пластмасса	Прозрачный	295.1000

6a 	TIP-ON, левый/правый		
	Динамическая нагрузка		№ арт.
	30 кг	T55.7150S	
	50 кг	T55.9150S	
	Подходит только для TANDEM plus		


6b	TIP-ON - шестерни синхронизатора, комплект		
	Материал	Цвета	№ арт.
	Пластмасса	RAL 7037 темно-серый	T55.000R

6c	TIP-ON – вал синхронизатора		
	Материал	Конструкция	№ арт.
	Алюминий	Полукруглый	T55.889W
	Раскрой	Под раскрой, 889 мм, подходит для ширины корпуса KB 1200 мм	
		Внутр. ширина корпуса LW - 277 мм	


Ящик



Область срабатывания



Пример: 4-сторонний ящик, с синхронизатором 560H, номинальная длина NL 500 мм




TANDEM plus – 560H/566H

Проектирование


Необходимое пространство в корпусе

* + 1 мм с TIP-ON




Ящик/внутренний ящик

SKW Внутренняя ширина ящика
LW Внутренняя ширина корпуса




Ящик

SKL Длина ящика
NL Номинальная длина



Внутренний ящик

ISKL Длина внутреннего ящика
SKL Длина ящика
NL Номинальная длина
* Дополнительно + 3 мм с TIP-ON




Позиция крепления направляющих к корпусу


Номинальная длина NL (мм)

250, 270	96
300 - 380	
400, 420	64
450, 480	
500 - 550	128
580, 600	
650 - 750	14, 32, 9, 64, 64, 224, 37

Обработка ящиков



Пользуйтесь шаблоном для сверления T65.1000.02



* 85 мм с TIP-ON
Пользуйтесь шаблоном для сверления T65.1000.02


Дополнительная информация

Обзор – TANDEM	473
Обзор – ORGA-LINE для MOVENTO/TANDEM	
	583
Аксессуары	494
Крепление направляющих к корпусу	500
Монтаж, демонтаж и регулировка	502
Обзор – приспособления	605
Доп. техническая информация	684

Системы направляющих

► TANDEM

►► С замками – полное выдвижение




TANDEM plus BLUMOTION – 560H – монтаж ко дну корпуса



- Скрытые направляющие TANDEM полного выдвижения с интегрированным **BLUMOTION** для мягкого и бесшумного закрывания
- TANDEM inside – для плавного хода на весь срок службы мебели
- Для монтажа к дну корпуса
- Регулировка по высоте без инструмента с помощью замков
- Встроенная регулировка наклона фасада без инструмента
- Компенсация погрешности по ширине и глубине

Необходимое пространство



NL Номинальная длина

Информация для заказа

1	Направляющие для монтажа ко дну корпуса, левая/правая		
	Номинальная длина NL	30 кг	
	350 мм	560H3500BU	
	400 мм	560H4000BU	


3	Замок, левый/правый		
	Материал	Цвета	№ арт.
	Пластмасса/цинк	Оранжевый	T51.1700.04
	Заказывать левый/правый		


a	Аксессуары		
5	POSISTOP		
	Материал	Цвета	№ арт.
	Пластмасса	RAL 7037 темно-серый	298.5500
	Упор по глубине		

4	Задний держатель		
	Материал	Цвета	№ арт.
	Пластмасса	Прозрачный	T51.7000.01

11	Система фиксации		
	Материал	Цвета	№ арт.
	Пластмасса	Прозрачный	295.5600

Монтаж ко дну корпуса






TANDEM plus BLUMOTION – 560H – монтаж ко дну корпуса


Проектирование

Необходимое пространство в корпусе




Выдвижная полка для видео

LTW Внутренняя ширина полки
LW Внутренняя ширина корпуса




Выдвижная полка для видео

TL Длина галереи
NL Номинальная длина
[1] Задний держатель




Позиция крепления направляющих к корпусу

Номинальная длина NL (мм)



X Толщина передней панели

Обработка ящиков




Пользуйтесь шаблоном для сверления T65.1000.02

Дополнительная информация

Обзор – TANDEM	473
Аксессуары	494
Крепление направляющих к корпусу	500
Монтаж, демонтаж и регулировка	502
Обзор – приспособления	605
Доп. техническая информация	684


Системы направляющих



► TANDEM


►► С замками – частичное выдвижение

TANDEM BLUMOTION – 550H



- Скрытые направляющие TANDEM частичного выдвижения с интегрированным **BLUMOTION** для мягкого и бесшумного закрывания
- TANDEM inside – для плавного хода на весь срок службы мебели
- Подходит для использован. с SERVO-DRIVE – систему открывания с электрическим приводом
- Регулировка по высоте без инструмента с помощью замков
- Компенсация погрешности по ширине и глубине

Необходимое пространство



NL Номинальная длина

Информация для заказа

1	Направляющие левая/правая		
	Номинальная длина NL	30 кг	
	270 мм	550H2700B	
	300 мм	550H3000B	
	350 мм	550H3500B	
	400 мм	550H4000B	
	450 мм	550H4500B	
	500 мм	550H5000B	
	550 мм	550H5500B	
	600 мм	550H6000B	
	650 мм	550H6500B	


3	Замок, левый/правый		
	Материал	Цвета	№ арт.
	Пластмасса/цинк	Оранжевый	T51.1700.04
	Заказывать левый/правый		

а	Аксессуары		
5	POSISTOP		
	Материал	Цвета	№ арт.
	Пластмасса	RAL 7037 темно-серый	298.5500
	Упор по глубине		


4	Фасадный эксцентрик		
	Материал	Цвета	№ арт.
	Пластмасса	Прозрачный	295.1000


12	Комплект бокового стабилизатора для ящиков частичного выдвижения	
	Номинальная длина NL	№ арт.
	До 400 мм	ZST.410TT
	До 650 мм	ZST.650TT
	Под раскрой, подходит для ширины корпуса KB 1400 мм	

Ящик



Внутренний ящик






TANDEM BLUMOTION – 550H

Проектирование


Необходимое пространство в корпусе

A Расстояние 3 мм для замка на полное выдвижение
* + 3 мм с боковым стабилизатором




Ящик/внутренний ящик

SKW Внутренняя ширина ящика
LW Внутренняя ширина корпуса




Ящик

SKL Длина ящика
NL Номинальная длина
* Дополнительно + 12 мм с боковым стабилизатором



Внутренний ящик

ISKL Длина внутреннего ящика
SKL Длина ящика
NL Номинальная длина
* Дополнительно + 2 мм с POSISTOP




Позиция крепления направляющих к корпусу


Номинальная длина NL (мм)

270	96
300 - 450	128
500, 550	224
600	288
650	352

Обработка ящиков



Пользуйтесь шаблоном для сверления T65.1000.02



Пользуйтесь шаблоном для сверления T65.1000.02


Дополнительная информация

Обзор – TANDEM	473
Обзор – SERVO-DRIVE для MOVENTO/TANDEM	505
Обзор – ORGA-LINE для MOVENTO/TANDEM	583
Аксессуары	494
Крепление направляющих к корпусу	500
Монтаж, демонтаж и регулировка	502
Обзор – приспособления	605
Доп. техническая информация	684


Системы направляющих

► TANDEM

►► С замками – частичное выдвижение




TANDEM – 550H



- Частичное выдвижение скрытых направляющих TANDEM со встроенным механизмом самозакрывания **BLUMATIC**
- TANDEM inside – для плавного хода на весь срок службы мебели
- Можно использовать с механической системой открывания TIP-ON
- Регулировка по высоте без инструмента с помощью замков
- Компенсация погрешности по ширине и глубине

Необходимое пространство



NL Номинальная длина

Информация для заказа

1	Направляющие левая/правая		
	Номинальная длина NL	30 кг	
	270 мм	550H2700.03	
	300 мм	550H3000.03	
	350 мм	550H3500.03	
	400 мм	550H4000.03	
	450 мм	550H4500.03	
	500 мм	550H5000.03	
	550 мм	550H5500.03	
	600 мм	550H6000.03	
	650 мм	550H6500.03	

Путь выталкивания при нагрузке или при соответствующей регулировке может варьироваться!

3	Замок, левый/правый		
	Материал	Цвета	№ арт.
	Пластмасса/цинк	Оранжевый	T51.1700.04
	Заказывать левый/правый		

а Аксессуары


4	Фасадный эксцентрик		
	Материал	Цвета	№ арт.
	Пластмасса	Прозрачный	295.1000

6a	TIP-ON, левый/правый		
	Динамическая нагрузка	№ арт.	
	30 кг	T55.1150S	
	Подходит только для TANDEM		


6b	TIP-ON - шестерни синхронизатора, комплект		
	Материал	Цвета	№ арт.
	Пластмасса	RAL 7037 темно-серый	T55.000R

6c	TIP-ON – вал синхронизатора		
	Материал	Конструкция	№ арт.
	Алюминий	Полукруглый	T55.889W
	Под раскрой, 889 мм, подходит для ширины корпуса KB 1200 мм		
	Раскрой	Внутр. ширина корпуса LW - 277 мм	


Ящик



Область срабатывания



Пример: 4-сторонний ящик, с синхронизатором 560H, номинальная длина NL 500 мм




TANDEM – 550H

Проектирование


Необходимое пространство в корпусе

A Расстояние 5 мм для замки на полное выдвижение
* + 1 мм с TIP-ON




Ящик/внутренний ящик

SKW Внутренняя ширина ящика
LW Внутренняя ширина корпуса




Ящик

SKL Длина ящика
NL Номинальная длина



Внутренний ящик

ISKL Длина внутреннего ящика
SKL Длина ящика
NL Номинальная длина
* Дополнительно + 3 мм с TIP-ON




Позиция крепления направляющих к корпусу


Номинальная длина NL (мм)

270	96
300 - 450	128
500, 550	224
600	288
650	352
	14 9 37

Обработка ящиков



Пользуйтесь шаблоном для сверления T65.1000.02




* 85 мм с TIP-ON
Пользуйтесь шаблоном для сверления T65.1000.02

Дополнительная информация

Обзор – TANDEM	473
Обзор – ORGA-LINE для MOVENTO/TANDEM	583
Аксессуары	494
Крепление направляющих к корпусу	500
Монтаж, демонтаж и регулировка	502
Обзор – приспособления	605
Доп. техническая информация	684

Системы направляющих



► TANDEM


►► С фиксаторами – полное выдвижение

TANDEM plus BLUMOTION – 561H



- Скрытые направляющие TANDEM полного выдвижения с интегрированным **BLUMOTION** для мягкого и бесшумного закрывания
- TANDEM inside – для плавного хода на весь срок службы мебели
- Подходит для использован. с SERVO-DRIVE – систему открывания с электрическим приводом
- В систему направляющих встроены фиксаторы и регулировка по высоте
- Встроенная регулировка наклона фасада без инструмента

Необходимое пространство




NL Номинальная длина

Информация для заказа


1	Направляющие левая/правая		
Номинальная длина NL	30 кг		
260 мм	все артикулы	561H2601B	
285 мм		561H2851B	
310 мм		561H3101B	
335 мм		561H3351B	
360 мм		561H3601B	
385 мм		561H3851B	
410 мм		561H4101B	
435 мм		561H4351B	
460 мм		561H4601B	
485 мм		561H4851B	
510 мм		561H5101B	
535 мм		561H5351B	
560 мм		561H5601B	


a Аксессуары			
4	Фасадный эксцентрик		
	Материал	Цвета	№ арт.
	Пластмасса	Прозрачный	295.1000
12	Комплект бокового стабилизатора для ящиков полного выдвижения		
	Номинальная длина NL		№ арт.
	До 410 мм		ZST.410TV
	До 600 мм		ZST.600TV
	Под раскрой, подходит для ширины корпуса KB 1400 мм		

Ящик



Внутренний ящик






TANDEM plus BLUMOTION – 561H

Проектирование


Необходимое пространство в корпусе

* + 3 мм с боковым стабилизатором




Ящик/внутренний ящик

SKW Внутренняя ширина ящика
LW Внутренняя ширина корпуса




Ящик

SKL Длина ящика
NL Номинальная длина
* Дополнительно + 12 мм с боковым стабилизатором



Внутренний ящик

ISKL Длина внутреннего ящика
SKL Длина ящика
NL Номинальная длина





Позиция крепления направляющих к корпусу


Номинальная длина NL (мм)

260	
285	
310, 335	
360, 385	
410	
435 - 485	
510, 535	
560	

Обработка ящиков



Пользуйтесь шаблоном для сверления T65.1000.02




Номинальная длина NL (мм)	Шипы X2 (мм)	Фиксатор поднятия X3 (мм)
260	205	185
285	220	200
310	230	242
335	245	257
360	275	287
385	285	297
410	300	344
435	310	354
460	335	379
485	350	394
510	360	436
535	375	451
560	405	481

Дополнительная информация


Обзор – TANDEM	473
Обзор – SERVO-DRIVE для MOVENTO/TANDEM	505
Обзор – ORGA-LINE для MOVENTO/TANDEM	583
Аксессуары	494
Крепление направляющих к корпусу	500
Монтаж, демонтаж и регулировка	502
Обзор – приспособления	605
Доп. техническая информация	684

Системы направляющих

- TANDEM
- С фиксаторами – полное выдвижение




TANDEM plus – 561H



- Полное выдвижение скрытых направляющих TANDEM со встроенным механизмом самозакрывания **BLUMATIC**
- TANDEM inside – для плавного хода на весь срок службы мебели
- Можно использовать с механической системой открывания TIP-ON
- В систему направляющих встроены фиксаторы и регулировка по высоте
- Встроенная регулировка наклона фасада без инструмента

Необходимое пространство



NL Номинальная длина

Информация для заказа

1	Направляющие левая/правая		
Номинальная длина NL	30 кг		
260 мм	все артикулы	561H2601C	
285 мм		561H2851C	
310 мм		561H3101C	
335 мм		561H3351C	
360 мм		561H3601C	
385 мм		561H3851C	
410 мм		561H4101C	
435 мм		561H4351C	
460 мм		561H4601C	
485 мм		561H4851C	
510 мм		561H5101C	
535 мм		561H5351C	
560 мм		561H5601C	

Путь выталкивания при нагрузке или при соответствующей регулировке может варьироваться!

а Аксессуары


4	Фасадный эксцентрик		
	Материал	Цвета	№ арт.
	Пластмасса	Прозрачный	295.1000

6a	TIP-ON, левый/правый (опция)		
	Динамическая нагрузка	№ арт.	
	30 кг	T55.7150S	
	Подходит только для TANDEM plus		


6b	TIP-ON - шестерни синхронизатора, комплект		
	Материал	Цвета	№ арт.
	Пластмасса	RAL 7037 темно-серый	T55.000R

6c	TIP-ON – вал синхронизатора		
	Материал	Конструкция	№ арт.
	Алюминий	Полукруглый	T55.889W
	Под раскрой, 889 мм, подходит для ширины корпуса KB 1200 мм		
	Раскрой	Внутр. ширина корпуса LW - 277 мм	


Ящик



Область срабатывания



Пример: 4-сторонний ящик, с синхронизатором 560H, номинальная длина NL 500 мм




TANDEM plus – 561H

Проектирование


Необходимое пространство в корпусе

* + 1 мм с TIP-ON




Ящик/внутренний ящик

SKW Внутренняя ширина ящика
LW Внутренняя ширина корпуса




Ящик

SKL Длина ящика
NL Номинальная длина



Внутренний ящик

ISKL Длина внутреннего ящика
SKL Длина ящика
NL Номинальная длина
* Дополнительно + 3 мм с TIP-ON





Позиция крепления направляющих к корпусу


Номинальная длина NL (мм)

260, 285	96
310 - 385	64
410	128
435 - 485	14
510, 535	32
560	9
	64
	224
	37

Обработка ящиков



Пользуйтесь шаблоном для сверления T65.1000.02




Номинальная длина NL (мм)	Шипы X2 (мм)	Фиксатор поднятия X3 (мм)
260	205	185
285	220	200
310	230	242
335	245	257
360	275	287
385	285	297
410	300	344
435	310	354
460	335	379
485	350	394
510	360	436
535	375	451
560	405	481

Дополнительная информация

Обзор – TANDEM	473
Обзор – ORGA-LINE для MOVENTO/TANDEM	583
Аксессуары	494
Крепление направляющих к корпусу	500
Монтаж, демонтаж и регулировка	502
Обзор – приспособления	605
Доп. техническая информация	684


Системы направляющих



► TANDEM


►► С фиксаторами – частичное выдвижение

TANDEM BLUMOTION – 551H



- Скрытые направляющие TANDEM частичного выдвижения с интегрированным **BLUMOTION** для мягкого и бесшумного закрывания
- TANDEM inside – для плавного хода на весь срок службы мебели
- Подходит для использован. с SERVO-DRIVE – систему открывания с электрическим приводом
- В систему направляющих встроены фиксаторы и регулировка по высоте

Необходимое пространство




NL Номинальная длина

Информация для заказа


1	Направляющие левая/правая		
Номинальная длина NL	30 кг		
260 мм		551H2601B	
285 мм		551H2851B	
310 мм		551H3101B	
335 мм		551H3351B	
360 мм		551H3601B	
385 мм		551H3851B	
410 мм		551H4101B	
435 мм		551H4351B	
460 мм		551H4601B	
485 мм		551H4851B	
510 мм		551H5101B	
535 мм		551H5351B	
560 мм		551H5601B	


a Аксессуары			
4	Фасадный эксцентрик		
	Материал	Цвета	№ арт.
	Пластмасса	Прозрачный	295.1000
12	Комплект бокового стабилизатора для ящиков частичного выдвижения		
	Номинальная длина NL		№ арт.
	До 410 мм		ZST.410TT
	До 650 мм		ZST.650TT
	Под раскрой, подходит для ширины корпуса KB 1400 мм		

Ящик



Внутренний ящик






TANDEM BLUMOTION – 551H

Проектирование


Необходимое пространство в корпусе

A Расстояние 3 мм для замк-
ны на полное выдвижение
* + 3 мм с боковым стабили-
затором




Ящик/внутренний ящик

SKW Внутренняя ширина ящика
LW Внутренняя ширина корпу-
са




Ящик

SKL Длина ящика
NL Номинальная длина
* Дополнительно + 12 мм с
боковым стабилизатором



Внутренний ящик

ISKL Длина внутреннего ящика
SKL Длина ящика
NL Номинальная длина





Позиция крепления направляющих к корпусу


Номинальная длина NL (мм)

260, 285	96
310 - 435	128
460, 485	
510, 535	
560	
	14 9 64 224 37

Обработка ящиков



Пользуйтесь шаблоном для
сверления T65.1000.02




Номиналь- ная длина NL (мм)	Шипы X2 (мм)	Фиксатор поднятия X1 (мм)
260	205	185
285	220	200
310	230	210
335	245	225
360	275	255
385	285	265
410	300	280
435	310	290
460	335	315
485	350	330
510	360	340
535	375	355
560	405	385

Дополнительная информация


Обзор – TANDEM	473
Обзор – SERVO-DRIVE для MOVENTO/ TANDEM	505
Обзор – ORGA-LINE для MOVENTO/TANDEM	583
Аксессуары	494
Крепление направляющих к корпусу	500
Монтаж, демонтаж и регулировка	502
Обзор – приспособления	605
Доп. техническая информация	684

Системы направляющих

- TANDEM
- С фиксаторами – частичное выдвижение




TANDEM – 551H



- Частичное выдвижение скрытых направляющих TANDEM со встроенным механизмом самозакрывания **BLUMATIC**
- TANDEM inside – для плавного хода на весь срок службы мебели
- Можно использовать с механической системой открывания TIP-ON
- В систему направляющих встроены фиксаторы и регулировка по высоте

Необходимое пространство



NL Номинальная длина

Информация для заказа

1	Направляющие левая/правая		
Номинальная длина NL	30 кг		
260 мм	все артикулы	551H2601	
285 мм		551H2851	
310 мм		551H3101	
335 мм		551H3351	
360 мм		551H3601	
385 мм		551H3851	
410 мм		551H4101	
435 мм		551H4351	
460 мм		551H4601	
485 мм		551H4851	
510 мм		551H5101	
535 мм		551H5351	
560 мм		551H5601	

Путь выталкивания при нагрузке или при соответствующей регулировке может варьироваться!

а Аксессуары


4	Фасадный эксцентрик		
Материал	Цвета	№ арт.	
Пластмасса	Прозрачный	295.1000	

	6a	TIP-ON, левый/правый (опция)	
		Динамическая нагрузка	№ арт
		30 кг	T55.3150S
		Подходит только для TANDEM	


6b	TIP-ON - шестерни синхронизатора, комплект		
Материал	Цвета	№ арт.	
Пластмасса	RAL 7037 темно-серый	T55.000R	

6с	TIP-ON – вал синхронизатора		
	Материал	Конструкция	№ арт.
	Алюминий	Полукруглый	T55.889W
	Под раскрой, 889 мм, подходит для ширины корпуса KB 1200 мм		
	Раскрой	Внутр. ширина корпуса LW - 277 мм	


Ящик



Область срабатывания



Пример: 4-сторонний ящик, с синхронизатором 560H, номинальная длина NL 500 мм




TANDEM – 551H

Проектирование


Необходимое пространство в корпусе

A Расстояние 5 мм для замесны на полное выдвижение
* + 1 мм с TIP-ON




Ящик/внутренний ящик

SKW Внутренняя ширина ящика
LW Внутренняя ширина корпуса




Ящик

SKL Длина ящика
NL Номинальная длина



Внутренний ящик

ISKL Длина внутреннего ящика
SKL Длина ящика
NL Номинальная длина
* Дополнительно + 3 мм с TIP-ON



Позиция крепления направляющих к корпусу

Номинальная длина NL (мм)


260, 285

310 - 435



460, 485

510, 535


560



Обработка ящиков



Пользуйтесь шаблоном для сверления T65.1000.02



Номинальная длина NL (мм)	Шипы X2 (мм)	Фиксатор поднятия X1 (мм)
260	205	185
285	220	200
310	230	210
335	245	225
360	275	255
385	285	265
410	300	280
435	310	290
460	335	315
485	350	330
510	360	340
535	375	355
560	405	385

Дополнительная информация

Обзор – TANDEM 473

Обзор – ORGA-LINE для MOVENTO/TANDEM

583

Аксессуары 494

Крепление направляющих к корпусу 500


Монтаж, демонтаж и регулировка 502

Обзор – приспособления 605

Доп. техническая информация 684

- TANDEM
- Аксессуары

Комплект бокового стабилизатора для ящиков полного выдвижения



- Под раскрой
- Для ширины корпуса KB 1400 мм
- Материал: пластмасса, RAL 7037 темно-серый
- Невозможно использовать с TIP-ON


Номинальная длина NL	№ арт.
До 410 мм	ZST.410TV
До 600 мм	ZST.600TV
До 750 мм	ZST.750TV

Раскрой
1 Внутр. ширина корпуса LW - 254 мм
2 Номинальная длина NL + 12 мм

Проектирование


Необходимое пространство в корпусе

- * + 3 мм с боковым стабилизатором




Ящик

- SKL Длина ящика
- NL Номинальная длина
- * Дополнительно + 12 мм с боковым стабилизатором



Комплект бокового стабилизатора для ящиков частичного выдвижения



- Под раскрой
- Для ширины корпуса KB 1400 мм
- Материал: пластмасса, RAL 7037 темно-серый
- Невозможно использовать с TIP-ON


Номинальная длина NL	№ арт.
До 400 мм	ZST.410TT
До 650 мм	ZST.650TT

Раскрой
1 Внутр. ширина корпуса LW - 222 мм
2 Номинальная длина NL + 12 мм

Проектирование


Необходимое пространство в корпусе

- A Расстояние 3 мм для замены на полное выдвижение
- * + 3 мм с боковым стабилизатором




Ящик

- SKL Длина ящика
- NL Номинальная длина
- * Дополнительно + 12 мм с боковым стабилизатором



Продольный релинг с держателем релинга



- Материал: алюминий, хромированный



NL (мм)	№ арт.	NL (мм)	№ арт.
400	ZRE.363A.ID	550	ZRE.513A.ID
450	ZRE.413A.ID	580	ZRE.543A.ID
480	ZRE.443A.ID	600	ZRE.563A.ID
500	ZRE.463A.ID	650	ZRE.613A.ID
520	ZRE.483A.ID		

Номинальная длина NL


Проектирование

Необходимое пространство в корпусе


* + 1 мм с TIP-ON



Монтаж




Монтаж



Демонтаж

Фасадный эксцентрик




- С предварительно вмонтированной гайкой из стали
- Для ящика с ложным фасадом
- Регулировка фасада в двух плоскостях (± 2 мм)
- Материал: пластмасса, прозрачный


	№ арт.
Фасадный эксцентрик	295.1000

Проектирование


Матрица для MINIPRESS + PRO-CENTER MZM.0095



Монтаж



Используйте винт M4x20

Регулировка по высоте/ширине ± 2 мм


- TANDEM
- Аксессуары

POSISTOP



- Упор по глубине для TANDEM plus BLUMOTION – 560H/566H и TANDEM BLUMOTION – 550H
- Используется только для вкладных конструкций
- Материал: пластмасса, RAL 7037 темно-серый


	№ арт.
POSISTOP	298.5500



Четырехсторонний ящик


Монтаж

Задний держатель




- Материал: пластмасса, прозрачный

	№ арт.
Задний держатель	T51.7000.01



Монтаж

Угловой держатель




- Материал: пластмасса, RAL 7037 темно-серый

Угловой держатель	№ арт.
Двойной	ZTU.00Z0
Тройной	ZTU.00D0

Проектирование


Необходимое пространство в корпусе с двойным релингом

* + 1 мм с TIP-ON




Необходимое пространство в корпусе с тройным релингом


* + 1 мм с TIP-ON



Установочные размеры угловых держателей



Штанга под раскрой



- Под раскрой, 1094 мм
- Для ширины корпуса KB 1200 мм
- Материал: алюминий, хромированный

	№ арт.
Штанга под раскрой	ZRG.1094U

Раскрой


Ширина корпуса KB - 106 мм
Номинальная длина NL - 64 мм

Системы направляющих

a

- TANDEM
- Аксессуары



Система фиксации



- Материал: пластмасса, прозрачный


	№ арт.
Система фиксации	295.5600

Проектирование



Номинальная длина NL (мм)	X (мм)		
	560H	566H	550H
250	79	-	-
270	74	-	134
300	74	-	134
320	70	-	-
350	80	-	134
380	82	-	-
400	60	-	154
420	80	-	-
450	60	80	154
480	70	-	-
500	60	80	176
520	80	80	-
550	60	80	176
580	-	80	-
600	80	80	219
650	-	80	219
700	-	80	-
750	-	87	-


Отвертка крестовая



- PZ (Pozí = позидрайв) размер 2
- Длина без рукоятки 100 мм
- Длина отвертки 200 мм
- Ручка оранжевого цвета с логотипом "Blum"
- Материал: пластмасса/сталь, черный/оранжевый

	№ арт.
Отвертка крестовая	303.756.1

Отвертка под шлиц




- Шлиц, размер 1.0 x 5.5 мм
- Длина без рукоятки 125 мм
- Длина отвертки 225 мм
- Ручка оранжевого цвета с логотипом "Blum"
- Материал: пластмасса/сталь, черный/оранжевый

	№ арт.
Отвертка под шлиц	314.928.1

Саморезы

Ø 3.5 мм




- Ø 3.5 мм
- Материал: сталь, никелированный

Длина (X)	№ арт.
15 мм	609.1500
17 мм	609.1700

Евровинты

Ø 6.0 мм




- Ø 6 мм
- Диаметр сверления Ø 5 мм
- Материал: сталь, никелированный

Длина (X)	№ арт.
10 мм	661.1000.HG
11.5 мм	661.1150.HG
13 мм	661.1300.HG
14.5 мм	661.1450.HG
20 мм	661.2000.HG

Специальный евровинт

Ø 6.0 мм



- Ø 6 мм
- Диаметр сверления Ø 5 мм
- Материал: сталь, никелированный

Длина (X)	№ арт.
11.5 мм	662.1150.HG
13 мм	662.1300.HG
14.5 мм	662.1450.HG


Сверло с ограничителем



- Ø 2.7 мм, длина сверла 70 мм
- Для предварительного сверления под саморезы Ø 3.5 мм
- Глубина сверления до 8 мм
- Материал: каленая сталь

	№ арт.
Сверло с ограничителем	M01.ZZ03
Запасное сверло	M01.ZZB3


Самоклеящийся амортизатор



- Для смягчения удара
- Материал: пластмасса, прозрачный

	№ арт.
Самоклеящийся амортизатор	993.710

Врезной амортизатор




- Для смягчения удара
- Зазор между фасадом и корпусом 2 мм
- Состоит из двух частей
- Материал: пластмасса, RAL 9006 серый металлик

	№ арт.
Врезной амортизатор	993.706

► TANDEM

►► Крепление направляющих к корпусу

Направляющая к корпусу 560H – 30 кг




Крепление к корпусу

A Саморез Ø 4 x 15 мм

B Евровинт, № арт. 661.1450.HG

Направляющая к корпусу 566H – 50 кг




Крепление к корпусу

A Саморез Ø 4 x 15 мм

B Евровинт, № арт. 661.1450.HG

Самая последняя позиция крепления обеспечивает оптимальную стабильность

Направляющая к корпусу 560H – 30 кг – монтаж ко дну корпуса




Крепление к корпусу

A Саморез Ø 4 x 15 мм

B Евровинт, № арт. 661.1450.HG

Направляющая к корпусу 550H – 30 кг




Крепление к корпусу

A Саморез Ø 4 x 15 мм

B Евровинт, № арт. 661.1450.HG

Направляющая к корпусу 561H – 30 кг




Крепление к корпусу

A Саморез Ø 4 x 15 мм

B Евровинт, № арт. 661.1450.HG

Направляющая к корпусу 551H – 30 кг



Крепление к корпусу

A Саморез Ø 4 x 15 мм

B Евровинт, № арт. 661.1450.HG


Системы направляющих




► TANDEM

►► Монтаж, демонтаж и регулировка


Замок



Четырехсторонний ящик




Трехсторонний ящик




Внутренний ящик


Регулировка



560H/566H/550H
Регулировка по высоте
+ 3 мм




560H/566H/561H
Регулировка наклона с помощью
направляющей




Регулировка по высоте/ширине с
помощью фасадного эксцентрика
± 2 мм

Регулировка по высоте (561H/551H)




561H: + 2.5 мм




551H: + 2.5 мм



Установка и снятие ящика (560H/566H/550H)



Установка




Снятие








Установка ящика (561/551H)



Установка




Блокировка 561H




Блокировка 551H


Снятие ящика (561/551H)




Разблокировка 561H




Разблокировка 551H



Снятие



Комфортное открывание ящиков для любого жилого помещения



SERVO-DRIVE, систему открывания с электрическим приводом, можно использовать с деревянными стандартными ящиками. Так Ваши клиенты смогут ощутить комфорт при открывании ящиков во всех жилых помещениях. Высокое качество движения дополняется мягким и бесшумным закрыванием, которое обеспечивает система BLUMOTION.

Достаточно слегка нажать на фасад без ручки или потянуть за ручку, чтобы ящик открылся автоматически. При этом не имеет значения, с какой силой и в каком месте Вы касаетесь фасада. Неважно, тяжелые или легкие, широкие или узкие ящики, – система открывания работает всегда безупречно.

Открывать – это так просто



Достаточно слегка нажать на фасад – и ящик откроется автоматически

Простая интеграция сложной техники



Электрический привод устанавливается за ящиком



При использовании SERVO-DRIVE менять что-либо в системе выдвижения TANDEM не требуется



Основные детали SERVO-DRIVE устанавливаются без инструментов

▶ SERVO-DRIVE для MOVENTO/TANDEM



Фотография

▶▶ Применение

Стандартный корпус	506
SERVO-DRIVE upo для напольных контейнеров под мусор	512
Шкаф под мойку	514
Два ящика с одним фасадом	518
Корпус с ящиками различной глубины/внутренний ящик	522

▶▶ Применение

Корпус с одним ящиком	528
Корпус с вкладными фасадами	532

а ▶▶ Аксессуары



Фотография

COMBOX	536
Кабель синхронизации	536
Держатель кабеля	537

и ▶▶ Монтаж, демонтаж и регулировка



Фотография

Дистанционный амортизатор Blum	538
Кабель несущего профиля	538
Привод – несущий профиль	538
Несущий профиль	538
Уголок-держатель	538
Привод – уголок-держатель	539
Адаптер к несущему профилю	539

Уголок-держатель сверху	539
Монтаж – блок питания Blum 72 Вт	540
Монтаж – прокладка кабеля к блоку питания Blum 72 Вт	541
Монтаж и регулировка	543
Демонтаж	544

И Информация

Используйте бесплатный сервис, программу **DYNALOG limited** на прилагаемом DVD!

- DYNAPLAN – проектирование корпусов с проверкой на столкновение и возможностью выбора фурнитуры
- DYNACAT – электронный каталог продукции и экспорт данных CAD (dxf, dwg, igs, sat, wrl, x_t, jpg)
- DYNASHOP – корзина и заказ фурнитуры



И Пиктограммы

	Только по запросу
	Общая информация
	Аксессуары
	SERVO-DRIVE
	Шкаф под мойку
	Проектирование
	Раскрой
	Обработка
	Монтаж, демонтаж и регулировка

Системы направляющих

► SERVO-DRIVE для MOVENTO/TANDEM


►► Применение



Стандартный корпус



- Электрическая система открывания в комбинации с BLUMOTION обеспечивает мягкое и бесшумное закрывание любой конструкции
- С вертикальным несущим профилем
- Нет жесткого соединения с приводом
- Ящики можно использовать без изменений
- Монтаж без инструмента
- Простая прокладка кабеля
- Небольшое пространство для установки



Информация для заказа

1a	Дистанционный амортизатор Blum		
	Диаметр		№ арт.
	Ø 8 мм		993.0830.01
	Ø 5 мм		993.0530
При высоте фасада до 300 мм используйте 2 шт.			
При высоте фасада от 300 мм используйте 4 шт.			

2	Несущий профиль			
	Длина	Материал	Кабелем	№ арт.
	650 мм	Алюминий	Да	Z10T650AA
	700 мм	Алюминий	Да	Z10T700AA
	710 мм	Алюминий	Да	Z10T710AA
	750 мм	Алюминий	Да	Z10T750AA
	800 мм	Алюминий	Да	Z10T800AA
	Под раскрой, 1170 мм	Алюминий	Нет	Z10T1170A

Горизонтальная рейка			
3a	Держатель несущего профиля, верхний/нижний		
	Материал	Цвета	№ арт.
	Пластмасса	RAL 7037 темно-серый	Z10D01E0.01


Вертикальная рейка – альтернатива для 3a			
3b	Держатель несущего профиля, нижний/задний		
	Материал	Цвета	№ арт.
	Пластмасса	RAL 7037 темно-серый	Z10D01EA.01
Включая заглушку несущего профиля			

9 	Привод		
	Материал	Цвета	№ арт.
	Пластмасса	RAL 7037 темно-серый	Z10A3000.02

11	Распределительный кабель и защита концов кабеля		№ арт.
	Длина		
	Под раскрой, 8 м		Z10K800AE
Используется как распределительный, коммуникационный кабель, как кабель несущего профиля			

Комплектация:

11a	Распределительный кабель	1 x
11b	Защита концов кабеля	5 x



Системы направляющих

► SERVO-DRIVE для MOVENTO/TANDEM




►► Применение



Стандартный корпус

Проектирование – горизонтальная рейка

Размеры корпуса



KB Ширина корпуса

LW Внутренняя ширина корпуса




LT Внутренняя глубина корпуса

NL Номинальная длина

SWS Толщина боковины

FS Толщина фасада

Установочные размеры для дна/рейки



MOVENTO

Внутренняя ширина корпуса LW 236 - 390 мм

TANDEM

Внутренняя ширина корпуса LW 225 - 245 мм

TANDEM

Внутренняя ширина корпуса LW 246 - 340 мм


MOVENTO

Внутренняя ширина корпуса LW > 390 мм

TANDEM

Внутренняя ширина корпуса LW > 340 мм

Ящик с накладным фасадом



X Позиция сверления

NL + 16 мм

Y Мин. необходимое пространство

NL + 30 мм

Z Расстояние от переднего края корпуса до отверстия 37 мм






Стандартный корпус

Проектирование – горизонтальная рейка



Карта сверления дна

Прокладка кабеля снизу




Альтернативная карта сверления для PRO-CENTER и MINIPRESS

Прокладка кабеля сзади



Обработка фасада – позиция дистанционного амортизатора Blum

Ящик с накладным фасадом



Дистанционный амортизатор Blum обеспечивает необходимый ход срабатывания = 2 мм


FA Наложение фасада

FH Высота фасада

Дополнительная информация

Монтаж	538	Монтаж – блок питания Blum 72 Вт	540
Монтаж – дистанционный амортизатор Blum	538	Прокладка кабеля	541


Раскрой несущего профиля



LH Внутренняя высота корпуса

PL Длина несущего профиля

Позиция – привода



* Расстояние от ящика до крышки корпуса

Внутр. ширина корпуса LW	MOVENTO		TANDEM	
	X (мм)	Y (мм)	X (мм)	Y (мм)
≤ 420 мм	55	88	50	71
> 420 мм	35	68	35	68

Системы направляющих

► SERVO-DRIVE для MOVENTO/TANDEM




►► Применение



Стандартный корпус

Проектирование – вертикальная рейка

Размеры корпуса



KB Ширина корпуса

LW Внутренняя ширина корпуса




LT Внутренняя глубина корпуса

NL Номинальная длина

SWS Толщина боковины

FS Толщина фасада

Установочные размеры для дна/рейки



MOVENTO

Внутренняя ширина корпуса LW 236 - 390 мм

TANDEM

Внутренняя ширина корпуса LW 225 - 245 мм

TANDEM

Внутренняя ширина корпуса LW 246 - 340 мм


MOVENTO

Внутренняя ширина корпуса LW > 390 мм

TANDEM

Внутренняя ширина корпуса LW > 340 мм

Ящик с накладным фасадом



X Позиция сверления

NL + 16 мм

Y Мин. необходимое пространство

NL + 31 мм

Z Расстояние от переднего края корпуса до отверстия 37 мм






Стандартный корпус

Проектирование – вертикальная рейка



Карта сверления дна

Прокладка кабеля снизу




Альтернативная карта сверления для PRO-CENTER и MINIPRESS

Прокладка кабеля сзади



Обработка фасада – позиция дистанционного амортизатора Blum

Ящик с накладным фасадом



Дистанционный амортизатор Blum обеспечивает необходимый ход срабатывания = 2 мм


FA Наложение фасада

FH Высота фасада

Дополнительная информация

Монтаж	538	Монтаж – блок питания Blum 72 Вт	540
Монтаж – дистанционный амортизатор Blum	538	Прокладка кабеля	541


Раскрой несущего профиля



LH Внутренняя высота корпуса

PL Длина несущего профиля

Позиция – привода



* Расстояние от ящика до крышки корпуса

Внутр. ширина корпуса LW	MOVENTO		TANDEM	
	X (мм)	Y (мм)	X (мм)	Y (мм)
≤ 420 мм	55	96	50	91
> 420 мм	35	76	35	76

Системы направляющих



► SERVO-DRIVE для MOVENTO/TANDEM

►► Применение

SERVO-DRIVE uno для напольных контейнеров под мусор



- Электрическая система открывания в комбинации с BLUMOTION обеспечивает мягкое и бесшумное закрывание любой конструкции
- Для напольных контейнеров под мусор
- Нет жесткого соединения с приводом
- Ящики можно использовать без изменений
- Быстрый монтаж предустановленных деталей
- Идеально подходит для дооснащения используемых ящиков




Информация для заказа

16	Комплект SERVO-DRIVE				Комплект в сборе		
	Сетевой адаптер (x) *						
	E	B	K	R	N	U	A
							
Языковой пакет (y)							
A DE, EN, FR, IT, NL			E CS, HU, PL, SK				
B DA, EN, FI, NO, SV			F BG, ET, LT, LV, RO, RU				
C EL, EN, HR, SL, SR, TR			G EN, ES, FR				
D EN, ES, FR, IT, PT			H EN, ZH				
Ширина корпуса KB						№ арт.	
Произвольно						Z10NA20xy01	

* Подробный список стран ищите в разделе „Информация“

Комплектация:

1	Дистанционный амортизатор Blum	2 x
4	Уголок-держатель, одинарный	1 x
9	Привод	1 x
16a	Транспортировочное крепление	1 x
16b	Защита от воды	1 x
16c	Блок питания Blum, вкл. кабель	1 x
16d	Приспособление	1 x
	Саморезы для дистанц. амортизат. Blum и уголка-держателя	7 x
	Инструкция по монтажу	1 x
	Инструкция по эксплуатации	1 x






SERVO-DRIVE упо для напольных контейнеров под мусор


Проектирование

Установочные размеры для дна




- LW Внутренняя ширина корпуса
- NL Номинальная длина
- X Позиция сверления
NL - 48 мм
- Y Мин. необходимое пространство
NL + 32 мм

Позиция – дистанционного амортизатора Blum




Дистанционный амортизатор Blum обеспечивает необходимый ход срабатывания = 2 мм


Позиция – привода MOVENTO/TANDEM



Позиция – направляющая к корпусу MOVENTO



TANDEM



Дополнительная информация

Обзор – SERVO-DRIVE для MOVENTO/TANDEM	505	Монтаж – блок питания Blum 72 Вт	540
Обзор – MOVENTO	459	Прокладка кабеля	541
Обзор – TANDEM	473	Регулировка	543
Аксессуары	536	Демонтаж	544
SERVO-DRIVE упо – список стран	704	Обзор – приспособления	605
Монтаж – дистанционный амортизатор Blum	538	Доп. техническая информация	684

Системы направляющих

► SERVO-DRIVE для MOVENTO/TANDEM


►► Применение



Шкаф под мойку



- Электрическая система открывания в комбинации с BLUMOTION обеспечивает мягкое и бесшумное закрывание любой конструкции
- С уголком-держателем
- Нет жесткого соединения с приводом
- Ящики можно использовать без изменений
- Быстрый монтаж предустановленных деталей



Информация для заказа

1a	Дистанционный амортизатор Blum		
	Диаметр		№ арт.
	Ø 8 мм		993.0830.01
	Ø 5 мм		993.0530
При высоте фасада до 300 мм используйте 2 шт.			
При высоте фасада от 300 мм используйте 4 шт.			

5	Уголок-держатель, одинарный		
	Материал	Цвета	№ арт.
	Пластмасса	RAL 7037 темно-серый	Z10D0311

Альтернатива для 5

4	Уголок-держатель, двойной		
	Материал	Цвета	№ арт.
	Пластмасса	RAL 7037 темно-серый/оцинкованный	Z10D7201.01

9	Привод		
	Материал	Цвета	№ арт.
	Пластмасса	RAL 7037 темно-серый	Z10A3000.02

9a	Защита от воды		
	Материал	Цвета	№ арт.
	Пластмасса	RAL 7037 темно-серый	Z10D0316

11	Распределительный кабель и защита концов кабеля		
	Длина		№ арт.
	Под раскрой, 8 м		Z10K800AE
Используется как распределительный, коммуникационный кабель, как кабель несущего профиля			


Комплектация:

11a	Распределительный кабель	1 x
11b	Защита концов кабеля	5 x

12	Соединительный узел и защита концов кабеля		
	Материал	Цвета	№ арт.
	Пластмасса	Черный	Z10V100E.01

Комплектация:

12a	Соединительный узел	1 x
11b	Защита концов кабеля	2 x





Шкаф под мойку

Информация для заказа

	Блок питания Blum	
	Мощность	72 Вт
	Вкл. инструкцию по монтажу и эксплуатации	
	Сетевой кабель отсутствует	
	Язык	№ арт.
	DE, EN, FR, IT, NL	Z10NE020A
	DA, EN, FI, NO, SV	Z10NE020B
	EN, EL, HR, SR, SL, TR	Z10NE020C
	EN, FR, IT, ES, PT	Z10NE020D
	PL, SK, CS, HU	Z10NE020E
	BG, ET, LV, LT, RO, RU	Z10NE020F
	EN (US, CA), FR, ES	Z10NE020G
	ZH, EN	Z10NE020H

Обозначения языков согласно ISO-639

	Сетевой кабель			
	Страны	№ арт.	Страны	№ арт.
	Европа	Z10M200E	CH	Z10M200C
	US, CA	Z10M200U	JP	Z10M200J
	BR	Z10M200S	BR	Z10M200S.01
	UK	Z10M200B	DK	Z10M200D
	IL	Z10M200I	AU	Z10M200K
	CN	Z10M200N	AR	Z10M200A
	IN	Z10M200H	CL	Z10M200L
	TW	Z10M200T	ZA	Z10M200Z
	Европа, без штекера	Z10M200E.OS		

Монтаж ко дну корпуса

	Крепление блока питания		
	Материал	Цвета	№ арт.
	Пластмасса	RAL 7037 темно-серый	Z10NG000
	С крышкой		
	Для блока питания Blum 72 Вт		

Монтаж к стенке – альтернатива для 15a

	Крепление блока питания		
	Материал	Цвета	№ арт.
	Пластмасса	Серый	Z10NG120
	Для блока питания Blum 72 Вт		

а Аксессуары

	Держатель кабеля		
	Материал	Цвета	№ арт.
	Пластмасса	Белый	Z10K0009
	Например, для фиксации распределительного кабеля		


Дополнительная информация

Обзор – SERVO-DRIVE для MOVENTO/TANDEM	505	Монтаж – дистанционный амортизатор Blum	538
Обзор – MOVENTO	459	Монтаж – блок питания Blum 72 Вт	540
Обзор – TANDEM	473	Прокладка кабеля	541
Проектирование	516	Регулировка	543
Аксессуары	536	Демонтаж	544
Монтаж	538	Обзор – приспособления	605
		Доп. техническая информация	684

Системы направляющих

► SERVO-DRIVE для MOVENTO/TANDEM



►► Применение



Шкаф под мойку



Проектирование

Размеры корпуса




- KB Ширина корпуса
- LW Внутренняя ширина корпуса
- LT Внутренняя глубина корпуса
- NL Номинальная длина

Установочные размеры для дна




Ширина корпуса KB от 900 мм

Ящик с накладным фасадом



- X Позиция сверления
NL + 16 мм
- Y Мин. необходимое пространство
NL + 30 мм
- Z Расстояние от переднего края корпуса до отверстия
37 мм






Шкаф под мойку

Проектирование


Карта сверления дна

Прокладка кабеля снизу



Альтернативная карта сверления для
PRO-CENTER и MINIPRESS

Обработка фасада – позиция дистанционного амортизатора Blum




Дистанционный амортизатор Blum обеспечивает необходимый ход срабатывания = 2 мм
FA Наложение фасада
FH Высота фасада

Дополнительная информация

Монтаж	538	Монтаж – блок питания Blum 72 Вт	540
Монтаж – дистанционный амортизатор Blum	538	Прокладка кабеля	541


Поперечная рейка – уголок-держатель, одинарный

Позиция





Ширина корпуса KB от 900 мм

Карта сверления – вид сверху



Глубина сверления 8 мм
* Измеряется от переднего края корпуса

Позиция сверления в корпусе



* Измеряется от переднего края корпуса

Системы направляющих

► SERVO-DRIVE для MOVENTO/TANDEM


►► Применение



Два ящика с одним фасадом



- Электрическая система открывания в комбинации с BLUMOTION обеспечивает мягкое и бесшумное закрывание любой конструкции
- С уголком-держателем
- Нет жесткого соединения с приводом
- Ящики можно использовать без изменений
- Быстрый монтаж предустановленных деталей



Информация для заказа

1a	Дистанционный амортизатор Blum		
	Диаметр		№ арт.
	Ø 8 мм		993.0830.01
	Ø 5 мм		993.0530
При высоте фасада до 300 мм используйте 2 шт.			
При высоте фасада от 300 мм используйте 4 шт.			

5	Уголок-держатель, одинарный		
	Материал	Цвета	№ арт.
	Пластмасса	RAL 7037 темно-серый	Z10D0311


9	Привод		
	Материал	Цвета	№ арт.
	Пластмасса	RAL 7037 темно-серый	Z10A3000.02

11	Распределительный кабель и защита концов кабеля		
	Длина		№ арт.
	Под раскрой, 8 м		Z10K800AE
Используется как распределительный, коммуникационный кабель, как кабель несущего профиля			

Комплектация:			
11a	Распределительный кабель		1 x
11b	Защита концов кабеля		5 x

12	Соединительный узел и защита концов кабеля		
	Материал	Цвета	№ арт.
	Пластмасса	Черный	Z10V100E.01

Комплектация:			
12a	Соединительный узел		1 x
11b	Защита концов кабеля		2 x





Два ящика с одним фасадом

Информация для заказа

	Блок питания Blum	
	Мощность	72 Вт
	Вкл. инструкцию по монтажу и эксплуатации	
	Сетевой кабель отсутствует	
	Язык	№ арт.
	DE, EN, FR, IT, NL	Z10NE020A
	DA, EN, FI, NO, SV	Z10NE020B
	EN, EL, HR, SR, SL, TR	Z10NE020C
	EN, FR, IT, ES, PT	Z10NE020D
	PL, SK, CS, HU	Z10NE020E
	BG, ET, LV, LT, RO, RU	Z10NE020F
	EN (US, CA), FR, ES	Z10NE020G
	ZH, EN	Z10NE020H

Обозначения языков согласно ISO-639

	Сетевой кабель			
	Страны	№ арт.	Страны	№ арт.
	Европа	Z10M200E	CH	Z10M200C
	US, CA	Z10M200U	JP	Z10M200J
	BR	Z10M200S	BR	Z10M200S.01
	UK	Z10M200B	DK	Z10M200D
	IL	Z10M200I	AU	Z10M200K
	CN	Z10M200N	AR	Z10M200A
	IN	Z10M200H	CL	Z10M200L
	TW	Z10M200T	ZA	Z10M200Z
	Европа, без штекера	Z10M200E.OS		

Монтаж ко дну корпуса

	Крепление блока питания		
	Материал	Цвета	№ арт.
	Пластмасса	RAL 7037 темно-серый	Z10NG000
	С крышкой		
	Для блока питания Blum 72 Вт		

Монтаж к стенке – альтернатива для 15a

	Крепление блока питания		
	Материал	Цвета	№ арт.
	Пластмасса	Серый	Z10NG120
	Для блока питания Blum 72 Вт		

а Аксессуары

	Кабель синхронизации	
	Длина	№ арт.
	160 см	Z10K160S
	120 см	Z10K120S
	50 см	Z10K050S
	8 см	Z10K008S
	Два привода, которые должны срабатывать одновременно, необходимо соединить кабелем синхронизации	

	Держатель кабеля		
	Материал	Цвета	№ арт.
	Пластмасса	Белый	Z10K0009
	Например, для фиксации распределительного кабеля		

Дополнительная информация

Обзор – SERVO-DRIVE для MOVENTO/TANDEM	505	Монтаж – дистанционный амортизатор Blum	538
Обзор – MOVENTO	459	Монтаж – блок питания Blum 72 Вт	540
Обзор – TANDEM	473	Прокладка кабеля	541
Проектирование	520	Регулировка	543
Аксессуары	536	Демонтаж	544
Монтаж	538	Обзор – приспособления	605
		Доп. техническая информация	684

Системы направляющих

► SERVO-DRIVE для MOVENTO/TANDEM



►► Применение



Два ящика с одним фасадом


Проектирование

Размеры корпуса



- KB Ширина корпуса
- LW Внутренняя ширина корпуса
- LT Внутренняя глубина корпуса
- NL Номинальная длина

Установочные размеры для дна/рейки




MOVENTO

Внутренняя ширина корпуса LW > 390 мм

TANDEM

Внутренняя ширина корпуса LW > 340 мм

Ящик с накладным фасадом




- X Позиция сверления
NL + 16 мм
- Y Мин. необходимое пространство
NL + 30 мм
- Z Расстояние от переднего края корпуса до отверстия
37 мм




Два ящика с одним фасадом

Проектирование

Прокладка кабеля в корпусе



Обработка фасада – позиция дистанционного амортизатора Blum



Дистанционный амортизатор Blum обеспечивает необходимый ход срабатывания = 2 мм

FA Наложение фасада

FH Высота фасада

Дополнительная информация

Монтаж	538	Прокладка кабеля	541
Монтаж – дистанционный амортизатор Blum	538		


Системы направляющих

► SERVO-DRIVE для MOVENTO/TANDEM


►► Применение



Корпус с ящиками различной глубины/внутренний ящик



- Электрическая система открывания в комбинации с BLUMOTION обеспечивает мягкое и бесшумное закрывание любой конструкции
- С уголком-держателем или горизонтальным несущим профилем
- Нет жесткого соединения с приводом
- Ящики можно использовать без изменений
- Быстрый монтаж предустановленных деталей



Информация для заказа

1a	Дистанционный амортизатор Blum	
	Диаметр	№ арт.
	Ø 8 мм	993.0830.01
	Ø 5 мм	993.0530
	При высоте фасада до 300 мм используйте 2 шт.	
	При высоте фасада от 300 мм используйте 4 шт.	


1b	Дистанционный амортизатор Blum – внутренний ящик		
	Системы направляющих	Диаметр	№ арт.
	TANDEM	Ø 10 мм	993.2000
	Регулируемый дистанционный амортизатор Blum для внутренних ящиков и вкладных фасадов с TANDEM		

1b	Регулировка по глубине – внутренний ящик		
	Системы направляющих	Цвета	№ арт.
	MOVENTO	RAL 7037 темно-серый	298.7600
	Используется только для вкладных конструкций		
	SERVO-DRIVE–со встроенным амортизатором		
	Подходит для T51.7601		

5	Уголок-держатель, одинарный		
	Материал	Цвета	№ арт.
	Пластмасса	RAL 7037 темно-серый	Z10D0311

Альтернатива для 5			
4	Уголок-держатель, двойной		
	Материал	Цвета	№ арт.
	Пластмасса	RAL 7037 темно-серый/оцинкованный	Z10D7201.01

6	Горизонтальный несущий профиль		
	Материал	Длина	№ арт.
	Алюминий	Под раскрой, 1143 мм	Z10T1143B
Для ширины корпуса KB 275 - 1200 мм			





Корпус с ящиками различной глубины/внутренний ящик

Информация для заказа

	7 Держатель несущего профиля, левый/правый		
	Материал	Цвета	№ арт.
	Пластмасса	RAL 7037 темно-серый	Z10D5210
Можно использовать саморезы и евровинты			
Комплектация:			
7a	Держатель несущего профиля, левый/правый		1 x
7b	Адаптер к горизонтальному несущему профилю		1 x

	9 Привод		
	Материал	Цвета	№ арт.
	Пластмасса	RAL 7037 темно-серый	Z10A3000.02

	Распределительный кабель и защита концов кабеля	
	Длина	№ арт.
	Под раскрой, 8 м	Z10K800AE
	Используется как распределительный, коммуникационный кабель, как кабель несущего профиля	
Комплектация:		
11a	Распределительный кабель	1 x
11b	Защита концов кабеля	5 x

	12 Соединительный узел и защита концов кабеля		
	Материал	Цвета	№ арт.
	Пластмасса	Черный	Z10V100E.01
Комплектация:			
12a	Соединительный узел		1 x
11b	Защита концов кабеля		2 x

13

Блок питания Blum	
Мощность	72 Вт
Вкл. инструкцию по монтажу и эксплуатации	
Сетевой кабель отсутствует	
Язык	№ арт.
DE, EN, FR, IT, NL	Z10NE020A
DA, EN, FI, NO, SV	Z10NE020B
EN, EL, HR, SR, SL, TR	Z10NE020C
EN, FR, IT, ES, PT	Z10NE020D
PL, SK, CS, HU	Z10NE020E
BG, ET, LV, LT, RO, RU	Z10NE020F
EN (US, CA), FR, ES	Z10NE020G
ZH, EN	Z10NE020H



Обозначения языков согласно ISO-639

	14 Сетевой кабель			
	Страны	№ арт.	Страны	№ арт.
	Европа	Z10M200E	CH	Z10M200C
	US, CA	Z10M200U	JP	Z10M200J
	BR	Z10M200S	BR	Z10M200S.01
	UK	Z10M200B	DK	Z10M200D
	IL	Z10M200I	AU	Z10M200K
	CN	Z10M200N	AR	Z10M200A
	IN	Z10M200H	CL	Z10M200L
	TW	Z10M200T	ZA	Z10M200Z
	Европа, без штекера	Z10M200E.OS		

Монтаж ко дну корпуса

	15a Крепление блока питания		
	Материал	Цвета	№ арт.
	Пластмасса	RAL 7037 темно-серый	Z10NG000
С крышкой			
Для блока питания Blum 72 Вт			

Монтаж к стенке – альтернатива для 15a

	15b Крепление блока питания		
	Материал	Цвета	№ арт.
	Пластмасса	Серый	Z10NG120
Для блока питания Blum 72 Вт			

a Аксессуары

	19 Держатель кабеля		
	Материал	Цвета	№ арт.
	Пластмасса	Белый	Z10K0009
Например, для фиксации распределительного кабеля			

Дополнительная информация

Обзор – SERVO-DRIVE для MOVENTO/TANDEM	505	Монтаж – дистанционный амортизатор Blum	538	Доп. техническая информация	684
Обзор – MOVENTO	459	Монтаж – блок питания Blum 72 Вт	540		
Обзор – TANDEM	473	Прокладка кабеля	541		
Проектирование	524	Регулировка	543		
Аксессуары	536	Регулировка – регулировка по глубине	471		
Монтаж	538	Демонтаж	544		
		Обзор – приспособления	605		

Системы направляющих

► SERVO-DRIVE для MOVENTO/TANDEM



►► Применение



Корпус с ящиками различной глубины/внутренний ящик


Проектирование – уголок-держатель, одинарный или двойной

Размеры корпуса



- KB Ширина корпуса
- LW Внутренняя ширина корпуса
- LT Внутренняя глубина корпуса
- NL Номинальная длина

Установочные размеры для дна/рейки




MOVENTO

Внутренняя ширина корпуса LW > 390 мм

TANDEM

Внутренняя ширина корпуса LW > 340 мм

Ящик с накладным фасадом



- X Позиция сверления
NL + 16 мм
- Y Мин. необходимое пространство
NL + 30 мм
- Z Расстояние от переднего края корпуса до отверстия
37 мм






Корпус с ящиками различной глубины/внутренний ящик

Проектирование – уголок-держатель, одинарный или двойной



Карта сверления дна

Прокладка кабеля снизу




Альтернативная карта сверления для PRO-CENTER и MINIPRESS

Прокладка кабеля сзади



Обработка фасада – позиция дистанционного амортизатора Blum




Дистанционный амортизатор Blum обеспечивает необходимый ход срабатывания = 2 мм
FA Наложение фасада
FH Высота фасада

Дополнительная информация

Монтаж	538	Монтаж – блок питания Blum 72 Вт	540
Монтаж – дистанционный амортизатор Blum	538	Прокладка кабеля	541

Позиция – привода



Внутр. ширина корпуса LW	Уголок-держатель	MOVENTO * (мм)	TANDEM * (мм)
≤ 420 мм	Двойной	55	50
> 420 мм	Одинарный	35	35

Системы направляющих

► SERVO-DRIVE для MOVENTO/TANDEM




►► Применение



Корпус с ящиками различной глубины/внутренний ящик

Проектирование – горизонтальный несущий профиль

Размеры корпуса



KB Ширина корпуса

LW Внутренняя ширина корпуса


LT Внутренняя глубина корпуса

NL Номинальная длина

SWS Толщина боковины

FS Толщина фасада

Внутренний ящик



X Позиция сверления
NL + Z - 13 мм

Y Мин. необходимое пространство
FS + NL + 36 мм

Z Расстояние от переднего края корпуса
до отверстия
FS + 39 мм

Внутр. ширина корпуса LW	MOVENTO	TANDEM
	* (мм)	* (мм)
≤ 420 мм	0	4
> 420 мм	19	19




Корпус с ящиками различной глубины/внутренний ящик

Проектирование – горизонтальный несущий профиль


Обработка фасада – позиция дистанционного амортизатора Blum

Внутренний ящик – TANDEM


Раскрой несущего профиля



Направляющая		X (мм)	Y (мм)
56XH	Полное выдвижение	16.5 ± 1	18.5 ± 0.5
55XH	Частичное выдвижение	12.0 ± 1	13.5 ± 0.5



Толщина фасада FS	Глубина сверления BT	Диапазон регулировки
13.0 мм	10.0 мм	$+1.75/-0.25$
От 14.5 мм	11.5 мм	± 1.75




LW Внутренняя ширина корпуса

Дополнительная информация

Монтаж	538	Монтаж – дистанционный амортизатор Blum	538
Монтаж – блок питания Blum 72 Вт	540	Прокладка кабеля	541

Позиция – привода




MOVENTO

Внутренняя ширина корпуса LW > 420 мм

TANDEM

Внутренняя ширина корпуса LW > 390 мм



MOVENTO

Внутренняя ширина корпуса LW < 420 мм

TANDEM

Внутренняя ширина корпуса LW < 390 мм

Системы направляющих




► SERVO-DRIVE для MOVENTO/TANDEM

►► Применение

Корпус с одним ящиком



- Электрическая система открывания в комбинации с BLUMOTION обеспечивает мягкое и бесшумное закрывание любой конструкции
- С уголком-держателем сверху
- Нет жесткого соединения с приводом
- Ящики можно использовать без изменений
- Быстрый монтаж предустановленных деталей



Информация для заказа

1a	Дистанционный амортизатор Blum		
	Диаметр		№ арт.
	Ø 8 мм		993.0830.01
	Ø 5 мм		993.0530
При высоте фасада до 300 мм используйте 2 шт.			
При высоте фасада от 300 мм используйте 4 шт.			

8	Уголок-держатель сверху		
	Материал	Цвета	№ арт.
	Сталь	RAL 7037 темно-серый/оцинкованный	Z10D6252
	С предустановленным адаптером для привода		

9	Привод		
	Материал	Цвета	№ арт.
	Пластмасса	RAL 7037 темно-серый	Z10A3000.02

11	Распределительный кабель и защита концов кабеля		
	Длина		№ арт.
	Под раскрой, 8 м		Z10K800AE
Используется как распределительный, коммуникационный кабель, как кабель несущего профиля			

Комплектация:			
11a	Распределительный кабель		1 x
11b	Защита концов кабеля		5 x

12	Соединительный узел и защита концов кабеля		
	Материал	Цвета	№ арт.
	Пластмасса	Черный	Z10V100E.01

Комплектация:			
12a	Соединительный узел		1 x
11b	Защита концов кабеля		2 x





Корпус с одним ящиком

Информация для заказа

13

Блок питания Blum	
Мощность	72 Вт
Вкл. инструкцию по монтажу и эксплуатации	
Сетевой кабель отсутствует	
Язык	№ арт.
DE, EN, FR, IT, NL	Z10NE020A
DA, EN, FI, NO, SV	Z10NE020B
EN, EL, HR, SR, SL, TR	Z10NE020C
EN, FR, IT, ES, PT	Z10NE020D
PL, SK, CS, HU	Z10NE020E
BG, ET, LV, LT, RO, RU	Z10NE020F
EN (US, CA), FR, ES	Z10NE020G
ZH, EN	Z10NE020H

Обозначения языков согласно ISO-639

	Сетевой кабель			
	Страны	№ арт.	Страны	№ арт.
	Европа	Z10M200E	CH	Z10M200C
	US, CA	Z10M200U	JP	Z10M200J
	BR	Z10M200S	BR	Z10M200S.01
	UK	Z10M200B	DK	Z10M200D
	IL	Z10M200I	AU	Z10M200K
	CN	Z10M200N	AR	Z10M200A
	IN	Z10M200H	CL	Z10M200L
	TW	Z10M200T	ZA	Z10M200Z
	Европа, без штекера	Z10M200E.OS		

Монтаж ко дну корпуса

	Крепление блока питания		
	Материал	Цвета	№ арт.
	Пластмасса	RAL 7037 темно-серый	Z10NG000
	С крышкой		
	Для блока питания Blum 72 Вт		

Монтаж к стенке – альтернатива для 15a

	Крепление блока питания		
	Материал	Цвета	№ арт.
	Пластмасса	Серый	Z10NG120
	Для блока питания Blum 72 Вт		

а Аксессуары

	Держатель кабеля		
	Материал	Цвета	№ арт.
	Пластмасса	Белый	Z10K0009
	Например, для фиксации распределительного кабеля		

Дополнительная информация

Обзор – SERVO-DRIVE для MOVENTO/TANDEM	505	Монтаж – дистанционный амортизатор Blum	538
Обзор – MOVENTO	459	Монтаж – блок питания Blum 72 Вт	540
Обзор – TANDEM	473	Прокладка кабеля	541
Проектирование	530	Регулировка	543
Аксессуары	536	Демонтаж	544
Монтаж	538	Обзор – приспособления	605
		Доп. техническая информация	684

Системы направляющих

► SERVO-DRIVE для MOVENTO/TANDEM




►► Применение



Корпус с одним ящиком

Проектирование

Размеры корпуса



KB Ширина корпуса

LW Внутренняя ширина корпуса


LT Внутренняя глубина корпуса

NL Номинальная длина

SWS Толщина боковины

FS Толщина фасада

Установочные размеры для дна/рейки




MOVENTO

Внутренняя ширина корпуса LW
246 - 390 мм

TANDEM

Внутренняя ширина корпуса LW
246 - 340 мм

Для устойчивости рейка должна
быть соединена со столешницей





MOVENTO

Внутренняя ширина корпуса LW
> 390 мм

TANDEM

Внутренняя ширина корпуса LW
> 340 мм

Для устойчивости рейка должна
быть соединена со столешницей



MOVENTO

Внутренняя ширина корпуса LW 246 - 390 мм

TANDEM

Внутренняя ширина корпуса LW 246 - 340 мм


MOVENTO

Внутренняя ширина корпуса LW > 390 мм

TANDEM

Внутренняя ширина корпуса LW > 340 мм

Ящик с накладным фасадом



X Позиция сверления

NL - 5 мм

Y Мин. необходимое пространство

NL + 30 мм

Z Расстояние от переднего края корпуса до отверстия
37 мм




Корпус с одним ящиком

Проектирование

Обработка фасада – позиция дистанционного амортизатора Blum

Ящик с накладным фасадом



Дистанционный амортизатор Blum обеспечивает необходимый ход срабатывания = 2 мм


FA Наложение фасада

FH Высота фасада

Дополнительная информация

Монтаж	538	Монтаж – блок питания Blum 72 Вт	540
Монтаж – дистанционный амортизатор Blum	538	Прокладка кабеля	541

Позиция – привода



Внутр. шири- на корпуса LW	MOVENTO			TANDEM		
	X (мм)	Мин. Y (мм)	Макс. Y (мм)	X (мм)	Мин. Y (мм)	Макс. Y (мм)
≤ 420 мм	55	95	185	50	91	181
> 420 мм	35	76	166	35	76	166

Системы направляющих

► SERVO-DRIVE для MOVENTO/TANDEM


►► Применение



Корпус с вкладными фасадами



- Электрическая система открывания в комбинации с BLUMOTION обеспечивает мягкое и бесшумное закрывание любой конструкции
- С вертикальным несущим профилем
- Нет жесткого соединения с приводом
- Ящики можно использовать без изменений
- Монтаж без инструмента
- Простая прокладка кабеля



Информация для заказа

1b	Дистанционный амортизатор Blum – внутренний ящик		
	Системы направляющих	Диаметр	№ арт.
	TANDEM	Ø 10 мм	993.2000

Регулируемый дистанционный амортизатор Blum для внутренних ящиков и вкладных фасадов с TANDEM

1b	Регулировка по глубине – внутренний ящик		
	Системы направляющих	Цвета	№ арт.
	MOVENTO	RAL 7037 темно-серый	298.7600


Используется только для вкладных конструкций
SERVO-DRIVE-со встроенным амортизатором
Подходит для T51.7601

2	Несущий профиль			
	Длина	Материал	Кабелем	№ арт.
	650 мм	Алюминий	Да	Z10T650AA
	700 мм	Алюминий	Да	Z10T700AA
	710 мм	Алюминий	Да	Z10T710AA
	750 мм	Алюминий	Да	Z10T750AA
	800 мм	Алюминий	Да	Z10T800AA
	Под раскрой, 1170 мм	Алюминий	Нет	Z10T1170A

Горизонтальная рейка			
3a	Держатель несущего профиля, верхний/нижний		
	Материал	Цвета	№ арт.
	Пластмасса	RAL 7037 темно-серый	Z10D01E0.01

Вертикальная рейка – альтернатива для 3a			
3b	Держатель несущего профиля, нижний/задний		
	Материал	Цвета	№ арт.
	Пластмасса	RAL 7037 темно-серый	Z10D01EA.01

Включая заглушку несущего профиля





Корпус с вкладными фасадами

Информация для заказа

	9 Привод		
	Материал	Цвета	№ арт.
	Пластмасса	RAL 7037 темно-серый	Z10A3000.02

11	Распределительный кабель и защита концов кабеля	
	Длина	№ арт.
	Под раскрой, 8 м	Z10K800AE
	Используется как распределительный, коммуникационный кабель, как кабель несущего профиля	
Комплектация:		
11a	Распределительный кабель	1 x
11b	Защита концов кабеля	5 x

	12 Соединительный узел и защита концов кабеля		
	Материал	Цвета	№ арт.
	Пластмасса	Черный	Z10V100E.01
Комплектация:			
12a	Соединительный узел	1 x	
11b	Защита концов кабеля	2 x	

13

Блок питания Blum	
Мощность	72 Вт
Вкл. инструкцию по монтажу и эксплуатации	
Сетевой кабель отсутствует	
Язык	№ арт.
DE, EN, FR, IT, NL	Z10NE020A
DA, EN, FI, NO, SV	Z10NE020B
EN, EL, HR, SR, SL, TR	Z10NE020C
EN, FR, IT, ES, PT	Z10NE020D
PL, SK, CS, HU	Z10NE020E
BG, ET, LV, LT, RO, RU	Z10NE020F
EN (US, CA), FR, ES	Z10NE020G
ZH, EN	Z10NE020H



Обозначения языков согласно ISO-639

	14 Сетевой кабель			
	Страны	№ арт.	Страны	№ арт.
	Европа	Z10M200E	CH	Z10M200C
	US, CA	Z10M200U	JP	Z10M200J
	BR	Z10M200S	BR	Z10M200S.01
	UK	Z10M200B	DK	Z10M200D
	IL	Z10M200I	AU	Z10M200K
	CN	Z10M200N	AR	Z10M200A
	IN	Z10M200H	CL	Z10M200L
	TW	Z10M200T	ZA	Z10M200Z
	Европа, без штекера	Z10M200E.OS		

Монтаж ко дну корпуса

	15a Крепление блока питания		
	Материал	Цвета	№ арт.
	Пластмасса	RAL 7037 темно-серый	Z10NG000
	С крышкой		
	Для блока питания Blum 72 Вт		

Монтаж к стенке – альтернатива для 15a

	15b Крепление блока питания		
	Материал	Цвета	№ арт.
	Пластмасса	Серый	Z10NG120
	Для блока питания Blum 72 Вт		

a Аксессуары

	19 Держатель кабеля		
	Материал	Цвета	№ арт.
	Пластмасса	Белый	Z10K0009
	Например, для фиксации распределительного кабеля		

Дополнительная информация

Обзор – SERVO-DRIVE для MOVENTO/TANDEM	505	Монтаж – дистанционный амортизатор Blum	538	Доп. техническая информация	684
Обзор – MOVENTO	459	Монтаж – блок питания Blum 72 Вт	540		
Обзор – TANDEM	473	Прокладка кабеля	541		
Проектирование	534	Регулировка	543		
Аксессуары	536	Регулировка – регулировка по глубине	471		
Монтаж	538	Демонтаж	544		
		Обзор – приспособления	605		

Системы направляющих

► SERVO-DRIVE для MOVENTO/TANDEM




►► Применение



Корпус с вкладными фасадами

Проектирование

Размеры корпуса



KB Ширина корпуса

LW Внутренняя ширина корпуса




LT Внутренняя глубина корпуса

NL Номинальная длина

SWS Толщина боковины

FS Толщина фасада

Установочные размеры для дна/рейки



MOVENTO

Внутренняя ширина корпуса LW 236 - 390 мм

TANDEM

Внутренняя ширина корпуса LW 225 - 245 мм

TANDEM

Внутренняя ширина корпуса LW 246 - 340 мм


MOVENTO

Внутренняя ширина корпуса LW > 390 мм

TANDEM

Внутренняя ширина корпуса LW > 340 мм

Внутренний ящик



X Позиция сверления

NL + Z - 21 мм

Y Мин. необходимое пространство

FS + NL + 36 мм

Z Расстояние от переднего края корпуса до отверстия

FS + 39 мм



Корпус с вкладными фасадами

Проектирование

Карта сверления дна

Прокладка кабеля снизу

Прокладка кабеля сзади

Обработка фасада – позиция дистанционного амортизатора Blum

Альтернативная карта сверления для PRO-CENTER и MINIPRESS

Дистанционный амортизатор Blum обеспечивает необходимый ход срабатывания = 2 мм

Дополнительная информация			
Монтаж	538	Монтаж – блок питания Blum 72 Вт	540
Монтаж – дистанционный амортизатор Blum	538	Прокладка кабеля	541

Раскрой несущего профиля

Позиция – привода

LH Внутренняя высота корпуса
PL Длина несущего профиля

* Расстояние от ящика до крышки корпуса

Внутренний ящик – TANDEM

Направляющая		X (мм)	Y (мм)
56XH	Полное выдвижение	16.5 ± 1	18.5 ± 0.5
55XH	Частичное выдвижение	12.0 ± 1	13.5 ± 0.5

Толщина фасада FS	Глубина сверления BT	Диапазон регулировки
13.0 мм	10.0 мм	+1.75/-0.25
От 14.5 мм	11.5 мм	±1.75

Внутр. ширина корпуса LW	MOVENTO		TANDEM	
	X (мм)	Y (мм)	X (мм)	Y (мм)
≤ 420 мм	55	88	50	71
> 420 мм	35	68	35	68


Системы направляющих



► SERVO-DRIVE для MOVENTO/TANDEM

►► Аксессуары



COMBOX



- Комплект COMBOX с монтажными принадлежностями
- Для предотвращения столкновений при использовании SERVO-DRIVE в угловых шкафах


	№ арт.
COMBOX	Z10ZC00A

Применение



Подходит для привода от
Z10A3000.02




Кабель синхронизации



- Соединяет два привода, которые должны срабатывать одновременно


Длина	№ арт.
160 см	Z10K160S
120 см	Z10K120S
50 см	Z10K050S
8 см	Z10K008S

Монтаж





Держатель кабеля



- Материал: пластмасса, белая

	№ арт.
Держатель кабеля	Z10K0009


Системы направляющих



► SERVO-DRIVE для MOVENTO/TANDEM


►► Монтаж, демонтаж и регулировка

Дистанционный амортизатор Blum




Установите дистанционный амортизатор Blum (не клеивать)

Кабель несущего профиля







Установите кабель в несущий профиль





1 Кабель несущего профиля
2 Коммуникационный кабель

Привод – несущий профиль





Монтаж

Несущий профиль – горизонтальная рейка





Монтаж

Несущий профиль – рейка, вертикальная





Монтаж

Уголок-держатель, одинарный




Уголок-держатель, двойной



При необходимости можно установить второй привод. Учитывайте мин. внутр. ширину корпуса!




Привод – уголок-держатель




Монтаж

Кабель несущего профиля




Вложите кабель в адаптер к несущему профилю

Привод – адаптер к несущему профилю




Монтаж

Адаптер к несущему профилю




Монтаж

Несущий профиль




Можно использовать саморезы и евровинты

Уголок-держатель сверху



Монтаж

Привод – уголок-держатель сверху



Монтаж

Системы направляющих



- SERVO-DRIVE для MOVENTO/TANDEM
- Монтаж – блок питания Blum 72 Вт

Блок питания Blum 72 Вт




Монтаж ко дну корпуса




Монтаж к стенке

Необходимое пространство и безопасное расстояние



Монтаж ко дну корпуса





Монтаж к стенке

Внимание



Необходимо соблюдать безопасное расстояние 30 мм от нижней кромки (монтаж ко дну корпуса) или от передней кромки (монтаж к стенке) крепления блока питания до соседних элементов

Необходимо обеспечить циркуляцию воздуха. В противном случае возможен перегрев блока питания Blum



Монтаж ко дну корпуса





Блокировка снятия



Монтаж к стенке




Блокировка снятия






Стандартный корпус – прокладка кабеля снизу




Монтаж ко дну корпуса




Монтаж к стенке

К распределительному кабелю можно подключать только 1 блок питания Blum!

Стандартный корпус – прокладка кабеля сзади




Монтаж ко дну корпуса




Монтаж к стенке


Шкаф под мойку



Монтаж ко дну корпуса




Монтаж к стенке




Прокладка кабеля снизу

Прокладка кабеля




Прокладка кабеля снизу




Прокладка кабеля сзади

Соединительный узел



Монтаж





Не повреждайте острия шипов прошивки

Системы направляющих



- SERVO-DRIVE для MOVENTO/TANDEM
- Монтаж – прокладка кабеля к блоку питания Blum 72 Вт



Горизонтальный несущий профиль



К распределительному кабелю можно подключать только 1 блок питания Blum!


Прокладка кабеля снизу

Уголок-держатель сверху




Прокладка кабеля снизу

Соединительный узел





Монтаж



Не повреждайте острия шипов прошивки



Привод



Переключатель

Переключатель Mode (режим) (1)

Single (один): срабатывает только один привод (настройка по умолчанию)
Multiple (несколько): приводы, установленные на „Multiple“ (несколько) срабатывают одновременно

Внимание


Нельзя использовать с
 SERVO-DRIVE uno

Переключатель Power (мощность) (2)


Full (полная): настройка по умолчанию
Half (половина): для маленьких длин и частичного выдвижения – ящик выдвигается на короткое расстояние

Лампа-индикатор (LED) (3)

Удлиннитель рычага



Демонтаж



Монтаж

Привод поставляется с удлиннителем рычага. При внутренней ширине корпуса менее 234 мм демонтируйте удлиннитель рычага


Системы направляющих

► SERVO-DRIVE для MOVENTO/TANDEM

►► Демонтаж




Несущий профиль




Демонтаж

Уголок-держатель




Демонтаж

Горизонтальный несущий профиль



Демонтаж


Уголок-держатель сверху




Демонтаж



Несущий профиль




Горизонтальная рейка




Вертикальная рейка

Горизонтальный несущий профиль




Демонтаж



Блок питания Blum 72 Вт



Монтаж ко дну корпуса



Монтаж к стенке





Системы направляющих

► STANDARD

Простота. Качество. Экономичность.



Технология направляющих STANDARD испытана десятилетиями. Это оптимальное изделие для функциональной мебели из массива.



Успех направляющих STANDARD основывается на простой концепции:

- Хорошие качества скольжения
- Высокая боковая стабильность
- Полное и частичное выдвигание




Качество – на весь срок службы мебели

Как и все изделия фирмы Blum, STANDARD соответствует высоким требованиям, предъявляемым к направляющим, обладая совершенной функциональностью на протяжении всего срока службы мебели




Быстрый и удобный монтаж направляющих STANDARD возможен благодаря небольшому количеству комплектующих, а широкий ассортимент наших станков и приспособлений поможет воплотить Ваши идеи в реальность

▶ STANDARD

		BLUMOTION inside	SERVO-DRIVE inside	TIP-ON inside	
▶▶ Полное выдвижение					
	STANDARD – 430E	-	-	-	
	548				
▶▶ Частичное выдвижение					
	STANDARD – 230M/E	-	-	-	
	550				

■ встроен ○ дополнительно - не возможно


a ▶▶ Аксессуары



Фотография

Фасадный эксцентрик	552	Амортизаторы	555
Угловой держатель	552	Отвертки	554
Штанга под раскрой	553		
Кронштейн для регулировки фасада	553		
Антиударная защита	554		
Саморезы и евровинты	555		
Сверло с ограничителем	555		


И ▶▶ Крепление направляющих к корпусу



Фотография

Направляющая к корпусу 430E – 30 кг	556
Направляющая к корпусу 230M/E – 25 кг	556

▶▶ Монтаж, демонтаж и регулировка



Фотография

Полное выдвижение 430E – 30 кг	557
Частичное выдвижение 230M/E – 25 кг	557

И Информация

Используйте бесплатный сервис, программу **DYNALOG limited** на прилагаемом DVD!


- DYNAPLAN – проектирование корпусов с проверкой на столкновение и возможностью выбора фурнитуры
- DYNACAT – электронный каталог продукции и экспорт данных CAD (dxf, dwg, igs, sat, wrl, x_t, jpg)
- DYNASHOP – корзина и заказ фурнитуры



И Пиктограммы


	Только по запросу		Проектирование
	Общая информация		Раскрой
	Аксессуары		Монтаж, демонтаж и регулировка
	Полное выдвижение		
	Частичное выдвижение		
	Динамическая нагрузка в кг		

Системы направляющих




- STANDARD
- Полное выдвижение

STANDARD – 430E



- BLUMATIC – механизм самозакрывания с приспособлением против самовыдвижения
- Полимерное покрытие, кремово-белый (RAL 9001) или коричневый цвет
- Динамическая нагрузка 30 кг
- Встроенный установочный фиксатор
- Встроенная блокировка от нежелательного снятия: с 300 мм
- Направляющие ведутся с обеих сторон

Необходимое пространство




NL Номинальная длина


Информация для заказа

1	Направляющая к корпусу, переходной профиль и направляющая к ящику, ле./пр.		
Номинальная длина NL	RAL 9001 Сталь	Коричневый Сталь	
250 мм	430E2500	430E2500	
300 мм	430E3000V	430E3000V	
350 мм	430E3500V	430E3500V	
400 мм	430E4000V	430E4000V	
450 мм	430E4500V	430E4500V	
500 мм	430E5000V	430E5000V	
550 мм	430E5500V	430E5500V	
600 мм	430E6000V	430E6000V	
650 мм	430E6500V		
700 мм	430E7000V		
750 мм	430E7500V		
800 мм	430E8000V		

а	Аксессуары		
2	Фасадный эксцентрик		
	Материал	Цвета	№ арт.
	Пластмасса	Прозрачный	295.1000

Ящик






STANDARD – 430E


Проектирование

Необходимое пространство в корпусе





Позиция крепления направляющих к корпусу

Номинальная длина NL (мм)



Раскрой деталей – ДСП 16 мм




KB Ширина корпуса
LW Внутренняя ширина корпуса
NL Номинальная длина

Мин. внутр. глубина корпуса = номинальная длина NL + 3 мм

Дополнительная информация

Обзор – STANDARD	547
Аксессуары	552
Крепление направляющих к корпусу	556
Монтаж, демонтаж и регулировка	557
Обзор – приспособления	605
Доп. техническая информация	684

Системы направляющих



STANDARD


Частичное выдвижение

STANDARD – 230M/E



- BLUMATIC – механизм самозакрывания (230M), механизм против самовыдвижения (230E)
- Полимерное покрытие, кремово-белый (RAL 9001) или коричневый цвет
- Динамическая нагрузка 25 кг
- Фиксация ящика
- Прямолинейный ход с обеих сторон

Необходимое пространство




NL Номинальная длина


Информация для заказа

1	Направляющая к корпусу и направляющая к ящику, лев./пр.		
Номинальная длина NL	RAL 9001 Сталь	Коричневый Сталь	
250 мм	230M2500	230M2500	
300 мм	230M3000	230M3000	
350 мм	230M3500	230M3500	
400 мм	230M4000	230M4000	
450 мм	230M4500	230M4500	
500 мм	230M5000	230M5000	
550 мм	230M5500	230M5500	
600 мм	230M6000	230M6000	
650 мм	230M6500		
700 мм	230E7000		
750 мм	230E7500		
800 мм	230E8000		

а	Аксессуары		
2	Фасадный эксцентрик		
	Материал	Цвета	№ арт.
	Пластмасса	Прозрачный	295.1000

Ящик






STANDARD – 230M/E


Проектирование

Необходимое пространство в корпусе





Позиция крепления направляющих к корпусу

Номинальная длина NL (мм)



Раскрой деталей – ДСП 16 мм



KB Ширина корпуса
LW Внутренняя ширина корпуса
NL Номинальная длина


Мин. внутр. глубина корпуса = номинальная длина NL + 3 мм

Дополнительная информация

Обзор – STANDARD	547
Аксессуары	552
Крепление направляющих к корпусу	556
Монтаж, демонтаж и регулировка	557
Обзор – приспособления	605
Доп. техническая информация	684

- STANDARD
- Аксессуары

Фасадный эксцентрик




- С предварительно вмонтированной гайкой из стали
- Для ящика с ложным фасадом
- Регулировка фасада в двух плоскостях (± 2 mm)
- Материал: пластмасса, прозрачный


	№ арт.
Фасадный эксцентрик	295.1000

Проектирование


Матрица для MINIPRESS +
PRO-CENTER MZM.0095



Монтаж




Используйте винт M4x20



Регулировка по высоте/ширине
 ± 2 мм

Угловой держатель




- Материал: пластмасса, RAL 9001 кремово-белый
- Материал: пластмасса, RAL 7037 темно-серый


Угловой держатель	№ арт.
Двойной	ZTU.00Z0
Тройной	ZTU.00D0

Проектирование


Необходимое пространство в
корпусе с двойным релингом




Необходимое пространство в
корпусе с тройным релингом



Установочные размеры угловых
держателей



Штанга под раскрой




- Под раскрой
- Материал: алюминий

Раскрой

Продольный релинг: номинальная длина NL - 51 мм
 Поперечный релинг 430E: внутр. ширина каркаса LW - 87 мм
 Поперечный релинг 230M/E: внутр. ширина каркаса LW - 63 мм

Цвета	№ арт.
RAL 9001 кремово-белый	ZRG.1104U
Хромированный	ZRG.1094U

Кронштейн для регулировки фасада




- Левый/правый
- Регулировка фасада в трех плоскостях
- Материал: сталь, RAL 9001 кремово-белый



	№ арт.
Кронштейн для регулировки фасада	296.4500

Проектирование


Необходимое пространство в корпусе




Установочные размеры для фасада



Монтаж



Регулировка по ширине




Регулировка по высоте/наклону

Системы направляющих

a


- STANDARD
- Аксессуары

Антиударная защита




- Используется только для вкладных конструкций
- Симм., используется слева и справа
- Материал: сталь, RAL 9001 кремово-белый

	№ арт.
Антиударная защита	298.2200



Монтаж


Отвертка крестовая



- PZ (Pozí = позидрайв) размер 2
- Длина без рукоятки 100 мм
- Длина отвертки 200 мм
- Ручка оранжевого цвета с логотипом "Blum"
- Материал: пластмасса/сталь, черный/оранжевый

	№ арт.
Отвертка крестовая	303.756.1

Отвертка под шлиц




- Шлиц, размер 1.0 x 5.5 мм
- Длина без рукоятки 125 мм
- Длина отвертки 225 мм
- Ручка оранжевого цвета с логотипом "Blum"
- Материал: пластмасса/сталь, черный/оранжевый

	№ арт.
Отвертка под шлиц	314.928.1

Саморезы

Ø 3.5 мм




- Ø 3.5 мм
- Материал: сталь, никелированный

Длина (X)	№ арт.
15 мм	609.1500
17 мм	609.1700

Евровинты

Ø 6.0 мм




- Ø 6 мм
- Диаметр сверления Ø 5 мм
- Материал: сталь, никелированный

Длина (X)	№ арт.
10 мм	661.1000.HG
11.5 мм	661.1150.HG
13 мм	661.1300.HG
14.5 мм	661.1450.HG
20 мм	661.2000.HG

Специальный евровинт

Ø 6.0 мм



- Ø 6 мм
- Диаметр сверления Ø 5 мм
- Материал: сталь, никелированный

Длина (X)	№ арт.
11.5 мм	662.1150.HG
13 мм	662.1300.HG
14.5 мм	662.1450.HG


Сверло с ограничителем



- Ø 2.7 мм, длина сверла 70 мм
- Для предварительного сверления под саморезы Ø 3.5 мм
- Глубина сверления до 8 мм
- Материал: каленая сталь

	№ арт.
Сверло с ограничителем	M01.ZZ03
Запасное сверло	M01.ZZB3


Самоклеящийся амортизатор



- Для смягчения удара
- Материал: пластмасса, прозрачный

	№ арт.
Самоклеящийся амортизатор	993.710

Врезной амортизатор




- Для смягчения удара
- Зазор между фасадом и корпусом 2 мм
- Состоит из двух частей
- Материал: пластмасса, RAL 9006 серый металл

	№ арт.
Врезной амортизатор	993.706

STANDARD

Крепление направляющих к корпусу


Направляющая к корпусу 230M/E – 25 кг



Крепление к корпусу

- A Саморез Ø 4 x 15 мм
- B Евровинт, № арт. 661.1450.HG
- C Саморезы Ø 3.5 x 15 мм для ящика с высоким фасадом


Направляющая к корпусу 230M/E – 25 кг



Крепление к корпусу

- A Саморез Ø 4 x 15 мм
- C Саморезы Ø 3.5 x 15 мм для ящика с высоким фасадом
- D Специальные евровинты, № арт. 662.1450.HG

Направляющая к корпусу 430E – 30 кг




Крепление к корпусу


- A Саморез Ø 4 x 15 мм
- B Евровинт, № арт. 661.1450.HG
- C Саморезы Ø 3.5 x 15 мм для ящика с высоким фасадом




Полное выдвижение 430E – 30 кг




Монтаж





Более 15 кг: установите дополнительный шуруп



Полное выдвижение 430E – 30 кг




Монтаж переходного профиля и ограничителя 430E




Блокировка снятия

Частичное выдвижение 230M/E – 25 кг



Монтаж



Более 15 кг: установите дополн. шуруп над роликом

